

XENTRY Parts Information Kurzanleitung

XENTRY Parts Information Produktmanagement - 05/2025



XENTRY Parts Information im Überblick

XENTRY Parts Information als innovative Lösung für die Teilerecherche stellt Ihnen fahrzeug- und auftragsrelevante Informationen effizient und übersichtlich zur Verfügung.

- Die Integration von XENTRY Parts Information ermöglicht es Ihnen, Teile direkt in den verschiedenen Funktionen des XENTRY Portals zu recherchieren.
- Sie können Positionsnummern direkt aus der Bildtafel in den Warenkorb hinzufügen und sehen sofort die Verfügbarkeit des gewünschten Teiles (nur mit DIMS*-Anbindung).
- Zusätzlich zur Verfügbarkeit im eigenen Lager können Sie auch die Verfügbarkeit in anderen Standorten abfragen.
- Direktes Wechseln zu Reparaturanleitungen, Arbeitszeiten, Schaltplänen und Schadensschlüssel ist möglich mit Übergabe der Fahrgestellnummer.
- Öldaten, wie Füllmenge und Ölqualität für Ihr ausgewähltes Fahrzeug (PKW), können ohne zeitaufwendiges Suchen direkt angezeigt werden.
- Teilesätze werden angezeigt, sodass Sie eine schnelle Übersicht zum Lieferumfang erhalten.
- Integrierte Anzeige der Pakete aus XENTRY Menu Pricing und der Service-Maßnahmen (KDM).

Das vorliegende Dokument ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Funktion **XENTRY Parts Information** und soll Ihnen damit den Einstieg in ein komfortableres Arbeiten erleichtern.

Link zu MB Retail Plattform: Mercedes-Benz Retail Plattform

XENTRY Parts Information: https://xentry.mercedes-benz.com/xhpi

^{*} Dealer Inventory Management System

Inhalt

Nr.	Thema	Seite
1.	XENTRY Portal Startseite	<u>4</u>
2.	Einstieg in XENTRY Parts Information	<u>6</u>
3.	Einkaufslisten	<u>8</u>
4.	Fahrzeugwechsel (FIN/VIN-Eingabe)	9
5.	XENTRY Parts Information – Teile recherchieren	<u>10</u>
6.	Visuelle Navigation zur Teilerecherche verwenden	<u>12</u>
7.	Anzeige von Hauptgruppen, Untergruppen und Teileliste	<u>13</u>
8.	Die Bildtafel	<u>15</u>
9.	Detailinformationen zur Positionsnummer/zum Teil aufrufen	<u>16</u>
10.	Suche nach Pins und Steckern	<u>22</u>
11.	Suche nach verknüpften Informationen (Reparaturzeiten, -anleitungen, -pakete) mit XENTRY TIS	<u>23</u>
12.	Notizen und Zusatzinformationen zum Fahrzeug	<u>25</u>
13.	Betriebsmittelübersicht (Lacke & Betriebsstoffe)	<u>27</u>
14.	Warenkorb verwalten	<u>28</u>
15.	Übersicht Pakete (wenn XMP genutzt wird)	<u>31</u>
16.	Suchfunktion	<u>32</u>
17.	Kleinteilekatalog	<u>39</u>
18.	Übersicht Einstellungen	<u>40</u>
19.	Erfassung von Fehlern und Anforderungen	<u>42</u>

Funktionen der XENTRY Portal Startseite




- 1 Auf der XENTRY Portal Startseite sehen Sie Ihren Servicebetrieb 1 und fünf Schaltflächen (Icons, 2–6). Wenn Sie mehreren Betriebsnummern zugeordnet sind, können Sie Ihren Servicebetrieb durch Klick auf den angezeigten Betrieb ändern.
- Mit dem ersten Icon (2) können Sie das XENTRY Portal durchsuchen.
- 3 Mit dem zweiten Icon 3 können Sie zwischen Ihren als Favoriten festgelegten Applikationen wechseln.
- 4 Über das Icon mit den Kopfhörern 4 können Sie eine neue Supportanfrage stellen oder Ihre bestehenden Supportanfragen einsehen.
- 5 Das Icon mit dem Warndreieck 5 informiert Sie über Wartungen oder Störungen in XENTRY Portal.
- 6 Das letzte Icon 6 öffnet das **Menü**, in welchem Sie z.B. Ihre persönlichen Einstellungen vornehmen können.

Aufruf der Funktion XENTRY Parts Information




- Über den Aufruf der Funktion **XENTRY Parts Information** erfolgt der Einstieg in die
 Recherche nach Teilen.
- Über den Aufruf Training XENTRY Produkte gelangen Sie zum Trainingsbereich für alle XENTRY Produkte.
- In der **Betriebsauswahl** finden Sie vor Ihrem Betriebsnamen zusätzlich die Betriebsnummer. Sie können Ihren gewünschten Servicebetrieb über das Einstellungsmenü unter dem Punkt "Betrieb" auswählen, indem Sie auf das Standortsymbol klicken.

Navigationsleiste



- Durch Klick auf das **Pfeil-Symbol** kann das Navigationsmenü ein- und ausgeklappt werden
- Startseite der XENTRY Parts Information/ Fahrzeugfestlegung
- Öffnet neues Fenster mit der Startseite
- Recherchemöglichkeiten nach Norm- und Kleinteilen
- Recherchemöglichkeiten nach Lacken und Betriebsstoffen
- 6 Recherchemöglichkeiten nach Werkstattausrüstung
- Button Einkaufslisten öffnet Warenkorbübersicht mit einer Auflistung aller generierten Teileumfängen
- 8 Button **Notizmanager** öffnet eine Liste mit allen vorhandenen Notizen
- Bietet die Möglichkeit, die Anwendungssprache zu wechseln
- Öffnet auf der Retail Plattform die Informationen und Trainingsunterlagen zum Produkt XENTRY Parts Information.
- 11) Spezielle Benutzereinstellungen

Fahrzeugfestlegung



Hinweis: Eine Suche mit Eingabe der letzten 8-Stellen einer FIN/VIN ist ebenfalls möglich! Im Suchfeld werden Ihnen automatisch Ihre zuletzt eingegebenen Baumuster/FINs/VINs angezeigt. Es werden 25 gültige Baumuster/FIN/VIN-Eingaben gespeichert.

1 Fahrzeugfestlegung:

Sie können die qualifizierte Fahrzeugfestlegung durch Eingabe der FIN/VIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) durchführen. Ihre Suche erfolgt durch Betätigen des Buttons oder der Enter-Taste. Eine qualifizierte Fahrzeugfestlegung vereinfacht die Teileermittlung erheblich. Alternativ können Sie das Fahrzeug durch


- Eingabe der 3-stelligen Baureihe
- Eingabe des 4/5-stelligen Baumusters
- Auswahl des Modells manuell festlegen.

Nun können Sie mit der Teilerecherche beginnen.

2 Teilesuche Siehe ab Folie 32

3. Einkaufslisten


Bestehenden Warenkorb öffnen



- 1 Mit Klick auf das Haussymbol wird ein neuer Warenkorb (früher Vorgang) angelegt
- 2 Aktivierung des Umschalt-Buttons zeigt lediglich nur Ihre eigenen Warenkörbe.
- Bezeichnung des Warenkorbes
- 4 Bestellnummer des Warenkorbes
- 5 Von wem der Warenkorb angelegt wurde
- (6) Letzte Änderung des Warenkorbes
- 7 Alle **Teileumfänge** (Bezeichnungen) des Warenkorbes
- 8 Durch die Auswahl einer Zeile in der Warenkorbliste werden Informationen zum Warenkorb angezeigt. Die Änderungen des Warenkorbes können direkt in der Ansicht vorgenommen werden.


Die Funktionen des Warenkorbes Siehe Folie 28

Funktionserläuterung zum Fahrzeugwechsel




- Schneller Wechsel zu einem neuen Fahrzeug Legen Sie in den Einstellungen fest, ob das neue Fahrzeug in einem neuen oder im gleichen Warenkorb angelegt werden soll (siehe Folie 40).
- 2 Alternativ können Sie mit Klick auf das Hausoder "+"-Symbol über die Startseite ein neues Fahrzeug mit einem neuen Warenkorb festlegen.

Navigationspfad/Gruppen



- Dynamischer Navigationspfad/Wechselmöglichkeit zwischen den Katalogen
- Recherchemöglichkeiten nach verschiedenen Kategorien
- Kopie der aktuellen FIN
- Übersicht der Hauptgruppen/ Konstruktionsgruppen (HG/KG)
- 5 Durch Auswahl einer Hauptgruppe erscheinen die dazugehörigen Untergruppen/Technischen Umfänge (UG/TU)
- 6 Auswahl einer **Hauptgruppe** durch Klick darauf oder Eingabe der Hauptgruppennummer in Suchfenster
- 7 Auswahl einer **Untergruppe** durch Klick darauf oder Eingabe der Untergruppennummer in Suchfenster

Fahrzeugbezogene Funktionen




- Öffnet **aktuellen Warenkorb.** Hier können ebenfalls Teile gelöscht und die Anzahl geändert werden.
- **2** Filtermöglichkeiten/Anzeige: alle

 ✓ , einige

 ✓ , kein

 ✓ Filter aktiv
- 3 Anzeige der Fahrzeugdatenkarte
- 4 Servicemaßnahmen (KDM)
 Anzeige von Servicemaßnahmen zum gewählten Fahrzeug
- (5) Betriebsmittelübersicht zum Fahrzeug anzeigen
- 6 Teile-Pakete werden automatisch ermittelt und als Komplettangebot (Teile- & Lohnkosten) dargestellt
- 7 Erweiterte Suche mit Fahrzeugdaten
- (8) WIS mit aktuellem Fahrzeug aufrufen
- <u>DWD</u> mit aktuellem Fahrzeug aufrufen
- 10 XOT mit aktuellem Fahrzeug aufrufen
- ODUS mit aktuellem Fahrzeug öffnen
- Einfache Suche / Aufruf durch direkte Eingabe der Teilenummer/Bezeichnung oder Haupt-/ Untergruppe etc.

Visuelle Navigation - Teilerecherche




Mit Hilfe der **visuellen Navigation** können Sie ebenfalls nach Teilen recherchieren.

- **Navigieren** Sie zwischen den einzelnen Bereichen des Fahrzeugs (z.B. Interieur, Exterieur).
- 2 Erreichen Sie **mit einem Klick alle** zu einem bestimmten Bereich am Fahrzeug gehörenden **Untergruppen**.
- 3 Sie können weiterhin jederzeit wie gewohnt die Hauptgruppen/Untergruppen-Navigation verwenden.


Hinweis: Die Funktion steht vorerst nur für ausgewählte Baureihen zur Verfügung und wird Schrittweise um weitere Baureihen ergänzt.

Anzeige von SA (Z-Kataloge)/AO-Texten in Hauptgruppen



Beinhaltet eine Hauptgruppe SAs, werden diese am Anfang der Liste angezeigt und die weiteren Untergruppen darunter.

Anzeige von AO-Texten in Hauptgruppen




Durch Klick auf das **Datenkarten-Symbol** wird die Datenkarte mit den AO-Texten geöffnet.

Hinweis: Die Datenkarte öffnet sich automatisch, wenn Sie die betreffende Hauptgruppe zum ersten Mal öffnen.

Die Datenkarte öffnet sich auch direkt nach der Fahrzeugfestlegung automatisch.

Funktionen der Teileliste




Bildtafel

Das Bild enthält die grafische Darstellung der Teile mit sensitiven Positionsnummern. Durch Anklicken einer/ mehrerer Positionsnummern werden die dazugehörigen Teilenummern in der Teileliste hervorgehoben.

- Teileliste/Flyoutliste
- 3 Filtermöglichkeit in der Teileliste
- 4 Ersetzte Teile verbergen/anzeigen
- 5 Alle ausgewählten Teile kopieren
- 6 Alle ausgewählten Teile in den Warenkorb legen
- 7 Alle Teilemarkierungen in Bildtafel entfernen
- Teileliste/Bildtafel herunterladen
- Teilenummer kopieren

Funktionen der Bildtafel




1 Positionsnummern auswählen

Die Positionsnummern im Bild sind sensitive Felder. Durch Anklicken einer oder mehrerer Positionsnummern werden die dazugehörigen Teilenummern in der Teileliste angezeigt.


- Detailinformation zu ausgewählter Positionsnummer öffnet sich, je nach Flyouteinstellungen, entweder beim Mausklick auf die Positionsnummer oder automatisch beim Mouseover.
- **3** Teilenummer kopieren
- 4 Positionsnummer im Warenkorb
 Sobald Sie die Positionsnummer in den Warenkorb
 gelegt haben, wird diese blau umrandet.
- Graue Positionsnummern sind für das Fahrzeug nicht gültig.
- 6 Untergruppen


Hinweis: Wenn Sie das Mausrad bewegen, wird das Bild in der Bildtafel schrittweise vergrößert bzw. verkleinert.

Detailinformation zur Positionsnummer





Detailinformation zur Positionsnummer






Erweiterte Teileverfügbarkeitsanzeige





Anzeige von Teilesatz zum Teil


Anzeige von StarParts Teilen zum Teil



1 Teilesatz auswählen

Durch den **Stern vor der Teilebenennung** ("Punkt"-Positionen) wird signalisiert, dass das Teil bereits **zum Lieferumfang** einer übergeordneten Teileposition gehört.

Hinweis: Die mit einem **Stern gekennzeichneten Teilepositionen** können auch ohne die übergeordnete Teileposition markiert und in den Warenkorb übernommen werden.




1 StarParts Teil auswählen

Falls zu einem Teil ein StarParts Teil verfügbar ist, wird hierauf durch ein neues Icon hingewiesen.

StarParts Teil Details

Schnelle Übersicht, welche **StarParts Teile** enthalten sind. Eine Teileauswahl und Übernahme in den Warenkorb ist möglich.


Teile-spezifischer Aufruf nach DWD




- 1 Durch die Auswahl einer Teilenummer aus der Teileliste werden die Detailinformationen zum Ersatzteil geöffnet.
- Im Reiter Komponentencode (SPK) werden die vorhandenen SPK-Diagnosecodes zur gesuchten Kategorie angezeigt.
- 3 Durch Klicken auf das Dynamic Wiring Diagram Symbol & können Sie DWD direkt für das aktuelle Teil aufrufen.
- In DWD wird die ausgewählte SPK-Komponente angezeigt.

Leitungssatzbaukasten

Schadensschlüssel ermitteln




- Leitungssatzbaukasten verfügbar Falls zu einem Teil ein Leitungssatzbaukasten verfügbar ist, wird hierauf durch ein Icon hingewiesen.
- 2 Leitungssatzbaukasten Details Schnelle Übersicht, welche Leitungssatzteile enthalten sind. Eine Teileauswahl und Übernahme in den Warenkorb ist möglich.




- Aufruf von Detailinformationen zum Ersatzteil Durch die Auswahl einer Teilenummer aus der Teileliste werden die Detailinformationen zum Ersatzteil geöffnet.
- Qurch Klick auf das Icon Schadensschlüssel ermitteln öffnet sich XENTRY Damage Code in einet neuen Registerkarte, in der Sie den Schadensschlüssel ermitteln können.

Suche nach Pins und Steckern (Kontaktierungsteile)



Hinweis: Diese Funktion steht nur für neuere Baureihen (ab Markteinführung 2016) zur Verfügung.

Teile-spezifischer Aufruf von Reparaturanleitungen in XENTRY WIS




Durch Klick auf das Symbol XENTRY Technical Information Search öffnet sich eine Suchergebnisliste mit allen zur gewählten Teilenummer entsprechenden Reparaturanleitungen, Arbeitszeiten und Reparaturpaketen. Um das Suchergebnis zu reduzieren, wählen Sie den gewünschten Bereich aus.

- Mit Hilfe des WIS-Symbols reduzieren Sie die Suchergebnisliste auf die zum gewählten Teil entsprechenden Reparaturanleitungen (AR) in XENTRY WIS inklusiv Basisdaten (z.B. Drehmomente, Füllmengen) und weiterer benötigter Teile sowie deren WIS-Linkouts.
- Durch Klick auf den Linkout des gewünschten Dokumentes öffnet sich eine neue Registerkarte und Sie werden direkt zu diesem Dokument in XENTRY WIS weitergeleitet.

Hinweis: Für dieses Feature wird eine separate XENTRY WIS Berechtigung benötigt.

Hinweis: Diese Suche funktioniert, wenn die Fahrzeugfestlegung mit FIN/VIN durchgeführt wurde.

Teile-spezifischer Aufruf von Arbeiten in XENTRY Operation Time (XOT)




Durch Klick auf das Symbol XENTRY Technical Information Search öffnet sich eine Suchergebnisliste mit allen zur gewählten Teilenummer entsprechenden Reparaturanleitungen, Arbeitszeiten und Reparaturpaketen. Um das Suchergebnis zu reduzieren, wählen Sie den gewünschten Bereich aus.


- Mit Hilfe des XOT-Symbols reduzieren Sie die Suchergebnisliste auf die zum gewählten Teil passenden Arbeitspositionen und deren XOT-Linkouts.
- Durch Klick auf den Linkout der gewünschten Arbeitsposition öffnet sich eine neue Registerkarte und Sie werden direkt zu diesem Dokument in XOT weitergeleitet.

Hinweis: Für dieses Feature wird eine separate XOT-Berechtigung benötigt.


Hinweis: Diese Suche funktioniert, wenn die Fahrzeugfestlegung mit FIN/VIN durchgeführt wurde.


Übersicht zu Notizen






Zeige Fahrzeugdatenkarte





auf.

Betriebsmittelübersicht zum Fahrzeug – Ölqualität und Lackstifte




- Durch Klicken auf Betriebsmittelübersicht öffnet sich eine Übersicht mit Lacken und Betriebsstoffen zum Fahrzeug.
 - Hier können Sie z.B. Angaben zur Füllmenge und der Ölqualität für Ihr Fahrzeug entnehmen.
- Aufruf der Lacke & Betriebsstoffe, z.B. Motoröl mit einer Motoröl-Übersicht, die nach der ausgewählten Ölqualität gefiltert ist.
- 3 Aufruf von Mercedes-Benz Operating Fluids Datenblättern zu Betriebsstoffen.

Weitere Details finden Sie in der Anwenderdokumentation.

Hinweis: Der Service Betriebsmittelübersicht wird nur für aktuelle PKW-Baureihen bereitgestellt, die diesen Service unterstützen.

Funktionen im Warenkorb



- **Zum Fahrzeug navigieren**Führt zum Startbildschirm der Recherche des Fahrzeuges.
- **Teile exportieren**Den Dateityp (z.B. XFR) können Sie in den **Anwendereinstellungen** festlegen.
- Teile importieren
 Einen beliebigen Warenkorb mit gültigem Dateityp laden.
- Teileumfang löschen

 Der Teileumfang wird aus dem Warenkorb entfernt.
- **Kopieren** der Bezeichnung des Warenkorbes Eine Kopie der Bezeichnung des Warenkorbes wird in die Zwischenablage kopiert.
- Teileumfang für dieses Fahrzeug anlegen
 Es wird ein neuer Teileumfang mit dem gleichen
 Fahrzeugkontext angelegt.
- **Teil löschen**Das Teil wird aus dem Teileumfang entfernt.
- **Teileverfügbarkeit**Anzeige der Teileverfügbarkeitsinformationen

Zur Anzeige der Verfügbarkeit ist eine Anbindung an DIMS/RIMS notwendig. Ihr Auftragssystem/Dealer Management System überträgt die Daten einmal täglich an DIMS/RIMS.


Benennung, ES1/ES2, Bezeichnung und Menge ergänzen



- Zu einem Warenkorb können Sie beliebig viele Teileumfänge mit Teilen hinzufügen. Um Ihre Recherchen zu strukturieren, kann jeder Teileumfang mit einer speziellen Benennung versehen werden.
- Ein Klick auf das Feld "Teil manuell hinzufügen" ermöglicht das Hinzufügen einer bekannten Teilenummer.
- 3 Sie können direkt in der Warenkorb-Übersicht Ergänzungsschlüssel eintragen.
- 4 Hier haben Sie die Möglichkeit, **zum Teil** zu **navigieren**.
- 5 Hier haben Sie die Möglichkeit, die **Menge** eines Teils zu ändern.
- 6 Alle dargestellten Teilepreise sind grundsätzlich nur Stückpreise, bitte immer beachten!

Hinweis: Alle Ihre Eingaben werden automatisch gespeichert.


Bestehende Warenkörbe aus XENTRY Parts Information in XENTRY Order einfügen



Ein in XENTRY Order erstellter Auftrag wird über XENTRY TIS (Technische Informationssuche) in XENTRY Parts Information aufgerufen.

- Aufruf des leeren Warenkorbes in XENTRY Parts
 Information
- 2 Aufruf der zur FIN passenden, bestehenden Warenkörbe mit dem Klick auf "Warenkorbtransfer"
- 3 Einer dieser Warenkörbe kann über XENTRY TIS nach XENTRY Order übernommen werden

Pakete anzeigen und ermitteln



1 Klicken Sie auf "**Pakete**", um die Übersicht aller möglichen XMP-Pakete zu öffnen.

Hinweis:

Die angegebenen Preise beinhalten Teile- und Lohnkosten. So haben Sie die Möglichkeit, den Kunden auf ein Komplettangebot hinzuweisen.


- 2 Klicken Sie in der Übersicht auf ein Paket, erscheinen dazu die Detailinformationen.
- 3 Beim Auswählen eines Pakets werden alle darin enthaltenen Teile in den Warenkorb übernommen.
- Beim Auswählen einzelner Teilenummern können Sie bestimmte Teile aus dem Paket in den Warenkorb legen.

Hinweis:

Im Falle der Einzelübernahme verliert der Gesamtpaketpreis die Gültigkeit.

Beim Klicken auf "Teile in den Warenkorb übernehmen" werden alle ausgewählten Teile in den Warenkorb übernommen.

Teile und Leitungssatzbaukasten anhand der Kürzel aus den Schaltplänen (SPK) finden



Sie haben zwei Möglichkeiten nach Teilen und Leitungssatzbaukasten anhand der SPK-Kürzel zu suchen: 1 Bei der Fahrzeugfestlegung auf der Startseite und/oder 2 wenn die Fahrzeugfestlegung durchgeführt wurde.

- Geben Sie das SPK-Kürzel (z.B. N18 oder A2/38) während der Recherche in das Suchfeld. Ihre Suche erfolgt durch Betätigen des Buttons oder der Enter-Taste.


Hinweis: Die Suche ist mit einem zweistelligen alphanummerischen Begriff möglich und kann mit und ohne * erfolgen.

Die Suchergebnisse werden in zwei Ergebnistypen, in getrennten Tabs angezeigt.

Der erste Tab 3 zeigt das SPK-Ergebnis. Der zweite Tab 4 zeigt alle Teile analog zur aktuellen Suchanzeige.


5 Nach Auswahl des Suchergebnisses werden Sie direkt zum entsprechenden Leitungssatzbaukasten bzw. zum gewählten Teil weitergeleitet.

Erweiterte Suche über die visuelle Teileerkennung



- Die Schaltfläche mit Fotobutton ist nur im Fahrzeugkontext verfügbar. Durch Anklicken des Fotobuttons öffnet sich ein Dialogfenster.
- Ziehen Sie in die Mitte des Dialogfensters per Drag and Drop eine Bilddatei oder öffnen Sie diese Datei durch Anklicken im mittleren Bereich des Fensters. Anschließend klicken Sie auf die Suche.
- 3 Zum Bild öffnet sich ein Fenster mit filterbaren Suchtreffern.
- 4 Durch die Auswahl des passenden Teils werden Sie automatisch zur Bildtafel der zugehörigen Untergruppe weitergeleitet, in der die entsprechende Teilenummer markiert ist.

Erweiterte Suche nach Teilen




1 Hier haben Sie die Möglichkeit, eine erweiterte Suche durchzuführen, indem Sie verschiedene Filtermöglichkeiten auswählen.

Zusätzlich zur einfachen Sucheingabe können Sie folgende Filter anwenden:

- Zusatzinformation zur Benennung Filtert alle Teile aus, die nicht die angegebene Zusatzinformation beinhalten.
- Gruppe
 Filtert alle Teile aus, die nicht in der angegebenen Gruppen-ID enthalten sind.
 Es kann maximal eine Gruppen-ID angegeben werden.
- 4 Einschließlich Aggregate Diese Checkbox aktiviert bzw. deaktiviert den Einbezug von Aggregaten.


Anzeige und Suche nach C74-Hinweisen




- 1 C74-Hinweise werden an der jeweiligen Teileposition direkt angezeigt.
- 2 Um nach C74-Hinweisen zu suchen, klicken Sie in der rechten Leiste auf den Lupe-Button und wählen Sie anschließend den Reiter C74-Hinweis.
- Geben Sie in das Suchfeld eine Teilenummer ein und klicken Sie auf den Suche-Button.
- 4 Ein Fenster mit allen verfügbaren C74-Hinweisen öffnet sich.

Hinweis: Diese Informationen sind nur auf Deutsch und Englisch verfügbar.


Suche nach Teilen mit und ohne Fahrzeugkontext







- Geben Sie die Teilenummer oder Teilebezeichnung in das Eingabefeld ein und klicken Sie anschließend auf den "Suchen" Button. Alle Suchtreffer zu Ihrer Eingabe erscheinen in einem neuen Fenster.
- Durch das Klicken auf die Teilenummer gelangen Sie automatisch zur Bildtafel und der dazugehörigen Positionsnummer.

Spezialsuche ohne Fahrzeugkontext






Suche ohne Fahrzeugkontext nach Lacken und Betriebsstoffe



- Start der Lacke und Betriebsstoffe Suche
- Produktklassenübersicht
- 3 Übersicht der Hauptgruppen
- Durch Auswahl einer Hauptgruppe erscheinen die dazugehörigen Untergruppen
- 5 Nach Auswahl einer Untergruppe wird die dazugehörige **Teileliste** angezeigt
- 6 Direkte Wahl einer Untergruppe aus der Miniaturbild-Darstellung


Die Suche der Ersatzteile über das Kleinteileprodukt



- 1 Start der Norm- und Kleinteile-Suche
- 2 Übersicht der Hauptgruppen
- 3 Nach Auswahl einer Hauptgruppe erscheinen die dazugehörigen Untergruppen
- 4 Filtermöglichkeiten
 Passen sich je nach ausgewählter
 Untergruppe an.
- 5 Ersetzungsdetails in der Kleinteilesuche



Eigene Einstellungen




- 1 Aktivieren und Deaktivieren von Preis- und Verfügbarkeitsanzeige
- (2) Kopieroptionen von Teilenummern
- 3 Anzeigeoptionen in der Bildtafel und Teileliste
- 4 Navigations- und Sucheinstellungen
- (5) Warenkorb
- 6 Allgemeine Einstellungen

Weitere Details finden Sie in der Anwenderdokumentation.

Hinweis:

Wenn Sie die Verfügbarkeitsanfrage nicht benötigen, deaktivieren Sie diese, da sich die Performance verbessert, wenn keine Abfragen mehr in DIMS stattfinden.

Betrieb Einstellungen




- In den **Betrieb Einstellungen** können Sie als Betriebsadministrator festlegen:
- Ob in Ihrem Betrieb interaktive Bildtafel angezeigt werden. Erst beim erneuten Einloggen werden Ihre Änderungen aktiviert.
- Wie lange Ihre Warenkörbe in der Einkaufsliste sichtbar bleiben. Wir empfehlen aus Performancegründen die Einstellung auf eine Woche zu setzen.
- 3 Für welche Betriebe aus dem Verbund die Verfügbarkeit jeweils abgefragt und angezeigt werden soll.

Hinweis: Für die Betrieb Einstellungen wird eine separate Berechtigung benötigt.

XENTRY Support System (XSS):

Aufrufen und erfassen von fachlichen Anfragen zum Inhalt oder Prozess



- Mit Klick auf das Kopfhörer-Symbol starten Sie den Supportprozess. Das XENTRY Support Menü öffnet sich.
- Wählen Sie Neue Support-Anfrage für XENTRY Parts Information.
- Wählen Sie das Thema für Ihr Ticket aus.
- 4 Nach vollständigem Befüllen des Tickets, klicken Sie auf den Button Ticket erstellen.