

Adattatore USB to LAN

Manuale di istruzioni Mercedes-Benz AG, GCSP/ORE Valido a partire da 02/2024



Mercedes-Benz

Indice

1	Indice	delle figure	3			
2	Strategia del prodotto					
3	Presupposti dell'infrastruttura					
4	Inform	nazioni sul prodotto adattatore USB to LAN	7			
	4.1	Volume di fornitura	7			
	4.2	Panoramica dell'hardware	7			
	4.3	Conservazione	8			
5	Autodiagnosi					
	5.1	Introduzione	9			
	5.2	Preparazione	9			
	5.3	Svolgimento	9			
6	Funzic	namento	14			
	6.1	Instaurazione della connessione	14			
	6.2	Programmazione di centraline di comando	15			
	6.3	Messaggi di errore	19			
7	Assist	enza & supporto	20			
8	Doma	nde frequenti	22			

1 Indice delle figure

Fig.	1:	Modalità per la programmazione di centraline di comando	4
Fig.	2:	Possibili colli di bottiglia nella rete della programmazione di centraline di comando	5
Fig.	3:	Volume di fornitura	7
Fig.	4:	Interfacce adattatore USB to LAN	8
Fig.	5:	Struttura della rete autodiagnosi adattatore USB to LAN	9
Fig.	6:	Icona ConfigAssist	10
Fig.	7:	ConfigAssist: configurazione di rete per adattatore USB to LAN (automatico)	10
Fig.	8:	ConfigAssist: configurazione di rete per adattatore USB to LAN (manuale)	11
Fig.	9:	ConfigAssist: configurazione proxy	11
Fig.	10:	ConfigAssist: connettere l'adattatore USB to LAN con XENTRY Diagnosis Pad 2	12
Fig.	11:	ConfigAssist: verifica connessione	12
Fig.	12:	ConfigAssist: connessione non riuscita	13
Fig.	13:	Struttura della rete con adattatore USB to LAN	14
Fig.	14:	Icona XENTRY Diagnosis Cars.	15
Fig.	15:	XENTRY Diagnosis: selezione marca	15
Fig.	16:	XENTRY Diagnosis: immissione numero FIN/VIN	16
Fig.	17:	XENTRY Diagnosis: diagnosi	16
Fig.	18:	XENTRY Diagnosis: aggiornamento del software per centraline di comando	17
Fig.	19:	XENTRY Diagnosis: avvertenza di sicurezza prima dell'aggiornamento del software per centraline di comando	17
Fig.	20:	XENTRY Diagnosis: scelta del tipo di connessione della programmazione di centraline di comando	18
Fig.	21:	Avanzamento programmazione della centralina di comando	18
Fig.	22:	Adattatore USB to LAN non innestato	19
Fig.	23:	Creazione di un ticket XSF in XENTRY Diagnosis.	20
Fig.	24:	Selezione componente per ticket XSF	20
Fig.	25:	File allegati al ticket XSF	21

2 Strategia del prodotto

Con la crescente complessità di centraline di comando e funzioni nel veicolo aumenta costantemente anche il volume di dati del software per centraline di comando che deve essere trasmesso nei veicoli. La programmazione di centraline di comando richiede pertanto sempre più tempo.

Attualmente la centralina di comando (head unit) del veicolo viene programmata via OBD con l'aiuto di XENTRY Diagnosis Software e VCI (Vehicle Communication Interface). La frequenza di cifra è al massimo di 100 Mbit/s. L'adattatore USB to LAN è un nuovo prodotto accessorio di XENTRY Diagnosis. Oltre alla modalità esistente della programmazione di centraline di comando attraverso OBD, questo adattatore offre l'opzione aggiuntiva di trasmettere i dati del software per centraline di comando nel veicolo con una connessione di rete affidabile ad una velocità fino a tre volte maggiore attraverso la porta USB-C con compatibilità dati disposta sulla console centrale. In basso è riportato lo svolgimento della programmazione di centraline di comando con un adattatore USB to LAN:



Fig. 1: Modalità per la programmazione di centraline di comando

3 Presupposti dell'infrastruttura

Per poter utilizzare l'adattatore USB to LAN, devono risultare soddisfatti i seguenti presupposti:

- Un Retail Data Storage, la porta LAN e l'apparecchio di diagnosi XENTRY devono essere raggiungibili reciprocamente via IP nella rete.
- I Retail Data Storage della prima generazione (disco fisso da 4 terabyte) e il Retail Data Storage+ possono contemporaneamente trasmettere a tre adattatori USB to LAN nella massima velocità di 300 Mbit/s, mentre per il Retail Data Storage 2 si tratta di un massimo di sette adattatori USB to LAN. Presupposto per questa velocità massima è che la rete dell'officina permetta una trasmissione dati fino a 300 Mbit/s per ciascun veicolo. La necessaria larghezza di banda aumenta infatti per ogni altro veicolo programmato in parallelo di 300 Mbit/s. I Retail Data Storage della prima generazione (disco fisso da 4 terabyte) e il Retail Data Storage+ devono a tale scopo essere collegati con lo switch con 1 Gbit/s, mentre per il Retail Data Storage 2 si tratta di 10 Gbit/s. Con una velocità minore della connessione con lo switch non è possibile la trasmissione contemporanea di 300 Mbit/s dal Retail Data Storage al numero pieno di tre o rispettivamente sette adattatori USB to LAN.

La programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN non è possibile se si utilizza la modalità di fornitura dati XENTRY Update Service senza Retail Data Storage. Questa impostazione può essere modificata in ConfigAssist. Con l'adattatore USB to LAN non può essere infatti trasmesso nel veicolo software per centraline di comando salvato solamente sull'apparecchio di diagnosi XENTRY. Pertanto è sempre necessario un Retail Data Storage.

- Anche l'utilizzo di un server proxy può determinare una riduzione della trasmissione dati.
- In caso di utilizzo di uno switch o hub nella rete, anche questi dispositivi devono trasmettere ad una velocità di almeno 1 Gbit/s.
- Una porta LAN con velocità sufficiente (1 Gbit/s) sulla postazione di lavoro per diagnosi in officina in prossimità del veicolo (necessità di un cavo LAN sufficientemente lungo, a seconda della distanza dalla porta LAN al veicolo).
- Cavo Ethernet con almeno Cat5e, quindi 1 Gbit/s e 100 MHz.

Cat5 (10/100 Mbit/s e 100 MHz) non è sufficiente, mentre Cat6 (10 Gbit/s e 250 MHz) non sarà ancora necessario per il prossimo futuro.

 Prima di avviare la procedura della programmazione di centraline di comando, verificare ancora l'eventuale presenza di colli di bottiglia sul percorso di trasmissione dati (vedi il grafico in basso). Solo in questo modo si raggiunge la piena frequenza di cifra che arriva fino a 300 Mbit/s.

La figura seguente rappresenta i colli di bottiglia più frequenti:



Fig. 2: Possibili colli di bottiglia nella rete della programmazione di centraline di comando



L'adattatore USB to LAN e il Retail Data Storage dovrebbero preferibilmente trovarsi nella stessa subnet (subnet Class C). In caso di utilizzo di subnet differenti, nel caso di versioni del software head unit meno recenti possono verificarsi limitazioni di utilizzo dell'adattatore USB to LAN. In tal caso attenersi alle avvertenze in XENTRY Diagnosis.

4 Informazioni sul prodotto adattatore USB to LAN

4.1 Volume di fornitura

In basso è riportato il volume di fornitura dell'adattatore USB to LAN:



Fig. 3: Volume di fornitura

- 1 Cavo LAN (10 metri)
- 2 Adattatore USB to LAN

4.2 Panoramica dell'hardware

Segue qui una panoramica dell'adattatore USB to LAN e delle relative specifiche:





Fig. 4: Interfacce adattatore USB to LAN

- 1 Attacco USB-C
- 2 LED attività
- 3 LED di connessione
- 4 Porta LAN (RJ-45 Ethernet)

Specifiche adattatore USB to LAN:

Chipset	Realtek RTL8153B-VB-CG
Attacchi	1x RJ45 1 Gbit/s (10/100/1000M) 1x USB Type C
Lunghezza	16 cm
LED	LED attività: Lampeggia di colore arancione non appena ha luogo la trasmissione di dati attraverso l'adattatore USB to LAN. LED di connessione: Si accende a luce verde fissa quando un cavo LAN viene collegato all'adattatore USB to LAN, l'adattatore è innestato con la sua estremità USB-C ed esiste una connessione regolare attraverso l'adattatore.
Compatibilità sistemi operativi	macOS/Windows/Linux

Specifiche cavo LAN:

Attacchi	2x RJ45
Тіро	Cat.5e
Lunghezza	10 m
Colore	Nero

4.3 Conservazione



AVVISO

Proteggere il prodotto dall'esposizione incontrollata a sostanze chimiche e agenti corrosivi. Anche il contatto con umidità può danneggiare il prodotto.

Se si verifica una delle seguenti situazioni, il prodotto non dovrebbe più essere utilizzato:

- Il prodotto è stato esposto a umidità o altri agenti chimici corrosivi.
- Il prodotto è stato fatto cadere o è stato danneggiato.
- Il prodotto mostra evidenti segni di rottura.

5 Autodiagnosi

5.1 Introduzione

Per garantire che l'adattatore USB to LAN sia stato implementato con successo nella rete dell'officina e sia pronto al funzionamento, è prevista la possibilità di eseguire un'autodiagnosi.

È possibile controllare la connessione tra l'adattatore USB to LAN e la rete dell'officina tramite un dispositivo XENTRY Diagnosis Pad con compatibilità USB-C (al momento solo XENTRY Diagnosis Pad 2 contenuto in XENTRY Diagnosis Kit 4) oppure tramite un apparecchio di diagnosi con XENTRY Diagnosis Software installato. Qualora si disponga di un sistema XENTRY Diagnosis Kit 3 o un computer con XENTRY Diagnosis Software, è possibile stabilire una connessione con un adattatore da USB-A a USB-C. Tuttavia non ci si assume alcuna garanzia per questo tipo di connessione.

5.2 Preparazione

Per avviare l'autodiagnosi, non collegare l'attacco USB-C al veicolo, bensì alla porta USB-C del proprio dispositivo con lo XENTRY Diagnosis Software, come descritto in Fig. 5.



Fig. 5: Struttura della rete autodiagnosi adattatore USB to LAN

- 1 Rete dell'officina con Retail Data Storage
- 2 Porta LAN sulla postazione di lavoro per diagnosi
- 3 Adattatore USB to LAN
- 4 Apparecchio di diagnosi XENTRY

Va considerato che l'adattatore deve essere collegato con il cavo LAN alla rete dell'officina (la stessa rete del Retail Data Storage) nonché all'apparecchio di diagnosi XENTRY per poter stabilire una connessione regolare e completa. In un secondo momento si potrà quindi verificare che anche il LED di connessione sia acceso a luce verde fissa.



Utilizzare per l'autodiagnosi la stessa porta LAN che si intende utilizzare anche per la successiva programmazione della centralina di comando.

5.3 Svolgimento

Una volta stabilita correttamente la connessione, avviare *ConfigAssist* sull'apparecchio di diagnosi XENTRY attraverso il seguente percorso:

Desktop > Diagnosis Toolbox > ConfigAssist



Fig. 6: Icona ConfigAssist

L'apparecchio di diagnosi XENTRY in uso dovrebbe già essere connesso alla rete dell'officina. Informazioni sulla configurazione di rete per l'apparecchio di diagnosi XENTRY sono reperibili nella corrispondente guida dell'utente.

In ConfigAssist fare clic nella barra di navigazione sul margine inferiore sul simbolo del veicolo per giungere alla *Configurazione* di rete per il veicolo.

In alternativa è possibile portarsi tramite il pulsante Applica & avanti alla Configurazione di rete per il veicolo.

Qui sono disponibili due opzioni:

1. Scegliere l'ottenimento automatico per indirizzo IP e indirizzi server DNS:

👒 ConfigAssist				- 0 ×
			ConfigAssist	Assistenza
Configurazione di rete adattatore USE	to LAN per la programmazior	ne di centraline di comando		
	LAN	Ргоху		
L'adattatore USB to LAN può essere utilizzato durante la programmazione di centraline di comando per trasmettere software per centraline di comando nel veicolo. La prima centralina di comando compatibile è la head unit della serie 214. L'adattatore USB to LAN viene collegato tramite il cavo LAN e la rete dell'officina con il Retail Data Storage el nonestato nella porta USB-C con capacità di elaborazione dati della consolle centrale del veicolo. Nell'applicazione XENTRY Diagnosis l'utente ha quindi la possibilità di selezionare l'adattatore USB to LAN al posto di OBD per la programmazione di centraline di comando. Se non si utilizza alcun Retail Data Storage, la programmazione di centraline di comando continua a essere possibile solo attraverso OBD. Per l'utilizzo dell'adattatore USB to LAN serve per il comando. Some in precedenza, una connessione di XENTRY Diagnosis Pad e VCI via OBD con il veicolo.	Indirizzo IP Ottieni automaticamente Configurazione manuale Server DNS Ottieni automaticamente gli indiriz Utilizza il seguente indirizzo server	zi server DNS DNS	Verifica connession	e
Indietro Pagina iniziale			Saita	Applica & avanti

Fig. 7: ConfigAssist: configurazione di rete per adattatore USB to LAN (automatico)

2. Compilazione manuale di indirizzo IP e indirizzi server DNS:

🗞 ConfigAssist		- 0 ×
\bigotimes		ConfigAssist
Configurazione di rete adattatore USB to	LAN per la programmazione di centraline di comand	
	LAN Proxy	
L'adattatore USB to LAN può essere utilizzato durante la programmazione di centraline di comando per trasmettere software per centraline di comando compatibile è	Indirizzo IP Ottieni automaticamente Oconfigurazione manuale	
la head unit della serie 214. L'adattatore USB to LAN viene collegato tramite il cavo LAN e la rete dell'officina con il Retail Data Storage ed innestato nella porta USB-C con capacità di elaborazione dati della consolle centrale del veicolo.	Indirizzo IP Subnet mask	
Nell'applicazione XENTRY Diagnosis l'utente ha quindi la possibilità di selezionare l'adattatore USB to LAN al posto di OBD per la programmazione di centraline di comando. Se non si utilizza alcun Retail Data Storage, la programmazione di centraline di comando continua a essere possibile solo attraverso OBD.	Server DNS Ottieni automaticamente gli indirizzi server DNS	
Per l'utilizzo dell'adattatore USB to LAN serve per il comando, come in precedenza, una connessione di XENTRY Diagnosis Pad e VCI via OBD con il veicolo.	Utilizza il seguente indirizzo server DNS Server DNS preferenziale	Verifica connessione

Fig. 8: ConfigAssist: configurazione di rete per adattatore USB to LAN (manuale)

Immettere qui i corrispondenti dati.

Indietro Pagina iniziale



Se l'azienda utilizza un server proxy, lasciare vuote le impostazioni LAN e selezionare la casella per server proxy. Qui si ha la possibilità di applicare le impostazioni del sistema XENTRY Diagnosis o registrare i dati manualmente. Scegliere la variante corrispondente e registrare i dati necessari.

ConfigAssist				-
\bigotimes				ConfigAssist
Configurazione di rete adattatore	e USB to LAN per la prograr	nmazione di centra	line di comando	
	LAN		Ргоху	
	Proxyserver			
	Utilizza un server proxy per la connessione Acquisisci le impostazioni per server pro Configurazione server proxy	al Retail Data Storage oxy da XENTRY Diagnosis Pad		Attenzione: Il veicolo non si connette con Internet ma stabilisce solo una connessione con il Retail Data Storage in officina. La configurazione di un server proxy è necessaria soltanto se la congorcione da viscola al Betail Data Storago in officina
	Indirizzo			deve avvenire attraverso un server proxy.
	Porta			
	Utente		(opzionale)	
	Password		(opzionale)	
				Verifica connessione
Indietro Pagina iniziale				Applica Salta
Fig. 9: ConfigAssist: configurazi	one proxy			

A questo punto fare clic sul pulsante Verifica connessione.

Leggere l'avvertenza nella finestra a comparsa e controllare che l'adattatore USB to LAN sia collegato all'apparecchio di diagnosi XENTRY (A) e alla porta LAN (B).

ConfigAssist			
\bigotimes		ConfigAssist	
Configurazione di rete adattatore US L'adattatore USB to LAN può essere utilizzato durante la programmazione di centraline di comando per trasmettere software per centraline di comando nel veicolo. La prima centralina di comando compatibile è la head unit della serie 214.	B to LAN per la programmazione di centraline di comando \times \longrightarrow		
L'adattatore USB to LAN viene collegato tramite il cavo LAN e la rete dell'officina con il Retail Data Storage ed innestato nella porta USB-C con capacità di elaborazione dati della consolle centrale del veicolo. Nell'applicazione XENTRY Diagnosis l'utente ha quindi la possibilità di selezionare l'adattatore USB to LAN al posto di OBD per la programmazione di centraline di comando. Se non si utilizza alcun Retail Data Storage, la programmazione di centraline di comando continua a essere possibile solo attraverso OBD. Per l'utilizzo dell'adattatore USB to LAN serve per il comando, come in precedenza, una connessione di XENTRY Diagnosis Pad e VCI via OBD con il veicolo.	Per il test di connessione collegare l'adattator USB to LAN all'apparecchio di diagnosi in uso il cavo LAN all'adattatore USB to LAN nonché alla porta LAN in prossimità del veicolo. Se l'apparecchio di diagnosi in uso non dispone oprta USB-C è necessario un adattatore da USB-A a USB-C.	Verifica connessione	
Indietro		Cigita Constantia	Applica & avanti

Fig. 10: ConfigAssist: connettere l'adattatore USB to LAN con XENTRY Diagnosis Pad 2

Fare clic su Verifica connessione.

L'autodiagnosi può richiedere fino a 30 secondi.

Se l'apparecchio di diagnosi XENTRY è correttamente connesso alla rete dell'officina attraverso l'adattatore USB to LAN, viene visualizzato un segno di spunta verde.



Fig. 11: ConfigAssist: verifica connessione

In caso di connessione non riuscita viene visualizzato un messaggio di errore.

ConfigAssist					
\bigotimes				onfigAssist	
Configurazione di rete adattatore USP L'adattatore USB to LAN può essere utilizzato durante a programmazione di centraline di comando per trasmettere software per centraline di comando nel veicolo. La prima centralina di comando compatibile e la head unit della serie 214. L'adattatore USB to LAN viene collegato tramite il cavo LAN e la rete dell'officina con il Retail Data Storage ed innestato nella porta USB-C con capacità di elaborazione dati della consolle centrale del veicolo. Nell'applicazione XENTRY Diagnosis l'utente ha guindi la possibilità el selezionare I adattatore USB to LAN al posto di OBD per la programmazione di centraline di comando. Se non si utilizza alcun Retail Data Storage, la programmazione di centraline di comando continus a essere possibile solo attraverso OBD. Per l'utilizzo dell'adattatore USB to LAN serve per il comando, come in precedenza, una connessione di XENTRY Diagnosis Pad e VCI via OBD con il veicolo.	a to I AN per la programmazion Construction	te di centraline di coman te di centraline di coman te comandati di coman te retta di comando di vecco te centraline di comando dei veicoli. La po deve appartener alla rete in cui sono raggiungibili anche l'apparecchio di dia il Retail Data Storage. Verifica connessione Esci	do × e si ione di orta LAN ignosi e	Verifica connessione	
Indietro					

Fig. 12: ConfigAssist: connessione non riuscita

Controllare se il cavo è collegato correttamente nei punti A e B, come illustrato in Fig. 10. Ripetere quindi il passo – Capitolo 5.3 «Svolgimento» a pag. 9.

6 Funzionamento

6.1 Instaurazione della connessione

Per utilizzare l'adattatore USB to LAN è necessaria una porta LAN con sufficiente velocità (almeno 300 Mbit/s), disposta vicino alla postazione di lavoro per diagnosi e quindi in prossimità del veicolo. Se la distanza tra porta LAN e veicolo non può essere coperta con il cavo LAN (10 metri) accluso alla fornitura, è anche possibile ricorrere a un cavo più lungo. Questo cavo deve soddisfare almeno lo standard Cat.5e.



AVVERTIMENTO

Posare il cavo in modo tale da non dare luogo al rischio di inciampo né a schiacciamenti o piegature.

L'adattatore USB to LAN funge da interfaccia di trasmissione dati. Il comando degli aggiornamenti avviene come in precedenza tramite l'apparecchio di diagnosi XENTRY. Una volta stabilita questa connessione nota, seguire i passi sottostanti:

- 1. Togliere l'adattatore USB to LAN e il cavo LAN accluso dall'imballaggio.
- 2. Collegare il cavo LAN alla porta LAN sulla postazione di lavoro per diagnosi.
- 3. 🕨 Collegare l'altra estremità del cavo LAN alla porta LAN dell'adattatore USB to LAN.
- **4.** Rimuovere il cappuccio di protezione dell'attacco USB-C.
- 5. Inserire l'attacco USB-C dell'adattatore USB to LAN nella porta USB-C con compatibilità dati del veicolo disposta nella console centrale.
 - Se la connessione è stata stabilita con successo, il LED di connessione dell'adattatore USB to LAN si accende a luce verde fissa.



Dopo la prima messa in servizio eseguire un'autodiagnosi. L'autodiagnosi può richiedere fino a 30 secondi. Maggiori dettagli sono reperibili in 🔿 Capitolo 5 «Autodiagnosi» a pag. 9.

La figura sottostante rappresenta la struttura della rete con l'adattatore USB to LAN.



Fig. 13: Struttura della rete con adattatore USB to LAN

6.2 Programmazione di centraline di comando

Una volta stabilita la connessione, come descritto in - Capitolo 6.1 «Instaurazione della connessione» a pag. 14, ed eseguita con successo l'autodiagnosi, avviare il programma *XENTRY Diagnosis* sull'apparecchio di diagnosi XENTRY. L'icona si trova direttamente sul desktop.



Fig. 14: Icona XENTRY Diagnosis Cars

Selezionare la marca del veicolo di cui si vuole programmare la centralina di comando.

XENTRY Arke		🕭 Mercedes-Benz 👘 🗖
> Marke	C smart	
	XENTRY Diagnosis	

Fig. 15: XENTRY Diagnosis: selezione marca

Immettere il numero FIN/VIN del veicolo e fare clic su *Avanti* finché non sono state immesse/selezionate tutte le informazioni relative al veicolo.

= XENTRY Log on avvenuto:	🕭 Mercedes-Benz	- 1	
> Marca > Linea di prodotto	📃 🔁		
Mercedes-Benz			
N. di telalo (FIN) Autovetture Vetture supersport Transporter Procedimenti speciali			
Si prega di inserire il numero di identificazione del veicolo o del gruppo per uso industriale. Il sistema di diagnosi accetta sia i numeri di identificazione del veicolo europi veicolo per l'esportazione (VIN). Se si inserisce il numero di identificazione di un gruppo per uso industriale, il codice internazionale del costruttore non ha rilevanza.	ei (FIN), sia i numeri di identific	azione del	< >
N. di telaio/Modello			
			^
			~
XENTRY Diagnosis	Avanti		

Fig. 16: XENTRY Diagnosis: immissione numero FIN/VIN

Portarsi alla scheda "Diagnosi". Selezionare la voce A26/17 – sistema multimediale MBUX + strumentazione (head unit). Questa voce è reperibile in "Informazione e comunicazione" oppure si può ricorrere alla funzione di ricerca.

$\equiv \chi_{L}$	ENTRY Diagnosis W11K2140501A001217	E (214) 214.050		M: 254.920 G: 725.111	🕗 Mercedes-Benz	- 🗆 ×
4	> Diagnosi		🗂 12.0V	Accensione ON	🔹 🛤 🔀 🕷	🚰 🛸
	Trova					
佡	MBUX					
8	1988 - Servosterzo elettrico (ES)					^
8	NSO/3 - Electronic Statisticy Program (ESPR)					
e	A26/17 - Sistema multimediale MBUX + Strumento combinato (Head-un	iit)				
- 0	1673/1 - Pannello di comando superiore (OBF)					
	A40:35 - Display centrale/per I passeggero anteriore (Display centrale)					
-	AAD/18 - Chiphay per il conductivita (CC)					
T	Marta - Depart Heat up (HDD)					
in a al	Intervention of the second of the second sec					
	Line - (Allowing the)					
S	MARY - LEARN LONG MARY - Sound Sumhers 1971 MICE					_
62	MTTM - Castralina & consude Talafonia' (TEL)					
	(0/802016)					
XRD	N123/8 - Ringgiamerita per telefona cellulare per il lata guata (M183-0	5				
	1/10/5*1 - Modulo di rilevamento del segnale e di comande - Repolaçion	Ne automat	tea del climat	(SAM)		
	Life NSG - Repositionantis autonome (STH)					
	LIN: A6/1 - Destinatarie del radiocomando per riscaldamento autonomo	(579-760	D			
	LIN: AB/5 - Compressore electrico del fluido rehisperante (ERC)					
	LIN: N59 - Centralina di comanda eleterna di profumazione (FSICU)					v.,
	Awia test breve	700 3	Richiama risultati TIF	PS Crea condizioni controllo	per il 🖉 Controlli	Avanti

Fig. 17: XENTRY Diagnosis: diagnosi

Alla scheda Adattamento selezionare nella barra laterale l'opzione Aggiornamento del software per centraline di comando. Fare clic su Avanti.

$\equiv X_{L_{\alpha}}$	ENTRY Diagnosis	11621406014001217 E(214) M: 254.920 214.050 G: 725.111 \bigcirc Mercedes-Benz	×				
	🔤 > Di > A26/17 - Sistema multimediale MBUX + Strumento combinato (H 🖆 12.0V Accensione ON 🛛 🤱 🗾 🚰 👺						
	Versione Codici guasto / Eventi Valori effe	tivi Comandi Adattamenti Protocollo centralina di comando Lista dei codici di guasto Controlli					
谕	Selezione	Aggiornamento del software della centralina di comando					
£	Messa in servizio delle centraline di comando Aggiornamento centralina di comando	Aggiornamento del software della centralina di comando Avvertenze: Collegare un caricabatteria per batterie con un'intensità di corrente di almeno 30 A	^				
	Aggiornamento del software della centralina di comando Aggiornamento della codifica SCN Configurazione	 Si viene guidati attraverso le seguenti fasi: Programmazione centraline di comando Codifica SCN Procedure di inizializzazione 					
		 Possibili rimedi nel caso in cui si verifichi un errore durante la programmazione della centralina di comando e non venga visualizzata nessun'altra istruzione: Rimuovere tutti i supporti multimediali da tutte le interfacce del veicolo. Ripetere la procedura ripetutamente. Terminare XENTRY Diagnosis e riavviare l'apparecchiatura di diagnosi. Riavviare XENTRY Diagnosis VCI. Interrompere l'alimentazione di tensione della centralina di comando 'A26/17 - Sistema multimediale MBUX + Strumento combinato (Head-unit)' per eseguire un reset della centralina di comando. Ripristinare l'alimentazion tensione. Eseguire di nuovo la messa in funzione. Ulteriori avvertenze relative alla programmazione della centralina di comando sono disponibili nei documenti TIF nel gruppo costruttivo 82.85. Programmazione, Tipo di collegamento: Selezione-Indicatore 	e di >S				
		↓ ↓ And	nti				

Fig. 18: XENTRY Diagnosis: aggiornamento del software per centraline di comando

Se è disponibile nuovo software per centraline di comando, vengono visualizzate la versione del software per centraline di comando, le avvertenze di sicurezza e ulteriori informazioni.

$\equiv X_{L_{c}}$	ENT og on avv	RY Diagnosis W1821405014001217 E(214 214.05) 50	M: 254.920 G: 725.111	\odot Mercedes-Benz $ \square$ \times		
	> <u>Di</u>	> A26/17 - Sistema multimediale MBUX + Strumento combinato (H	н	12.0V Accensione ON	🔭 🔁 💭 🐴 🚰 📚		
	Versione Codici guasto / Eventi Valori effettivi Comandi Adattamenti Protocollo centralina di comando Lista dei codici di guasto Controlli						
⑥	È stato possibile rilevare una versione più recente del software della centralina per la centralina di comando.		^	 Sistema multimediale MBUX + Strumento combinato 			
8				N. di riferimento MB per hardware	2149014102		
80	N. di telaio (FIN): W1K2140501A001217 flashdata version: 2023.09.000			Versione attuale del software della centralina:	2149040200, 2149025200, 2149022301, 2149025501, 2149034300, 2149032900,		
#	Avvertenze di sicurezza				2149024401, 2149033000, 2149025800, 2149025900		
F				Nuova versione del software della	2149047400, 2149025305, 2149022704,		
	1	Collegare al veicolo un caricabatteria per la rete di bordo a 12 V. Disattivare ogni utilizzatore elettrico.		centralina:	2149036702, 2149034602, 2149033402, 2149024305, 2149037902, 2149024206		
123	2			Durata della programmazione	52.00 min		
in a st	3	Il connettore di diagnosi deve restare inserito sul veicolo.		prevista:	52,00 mm		
() ()	4	 Durante la programmazione della centralina di comando, se le istruzioni non indicano niente di diverso, per quanto possibile non eseguire nessuna operazione sul veicolo. Proteggere contro gli interventi e l'accesso non autorizzati la zona interessata dai componenti del veicolo mobili. 					
30	5						
XRD	6	Assicurarsi che non siano presenti oggetti nell"area interessata dal movimento.					
	Proseguire la procedura?						
			~				
		a			关 No 🖌 🖌 Si		

Fig. 19: XENTRY Diagnosis: avvertenza di sicurezza prima dell'aggiornamento del software per centraline di comando

Fare clic su Sì per avviare la procedura.

Si apre quindi la finestra seguente che propone la scelta del tipo di connessione: una connessione attraverso l'adattatore USB to LAN o attraverso OBD. Come opzione suggerita risulta preselezionata di default la connessione più veloce con adattatore USB to LAN.

≡ X	ENTRY og on avvenuto	Diagnosis W1821405014004217 E (214) M RMR.Adu 0501	: 254.920 × : 725.111				
🔤 > D > A26/17 - Sistema multimediale MBUX + Strumento combinato (H 🖆 12.0V Accensione ON 🛛 💦 🗾 🚰 🛸							
	Versione Co	dici guasto / Eventi Valori effettivi Comandi Adattamenti Protocollo centralina di co	mando Lista dei codici di guasto Controlli				
屳	RACCOM	ANDATA riduzione del tempo di programmazione tramite	collegamento alternativo				
Ê	1 Presupp	osti, Ulteriori informazioni					
	Selezione	Tipo di collegamento	Durata della programmazione prevista:				
	$\overline{\boldsymbol{\nu}}$	Raccomandazione: Adattatore USB a LAN (Stato attuale: Adattatore USB a LAN COLLEGATO)	Head-unit: 52 min				
∰ ♪	-	Procedimento alternativo: OBD (Stato attuale: Stato NON DEFINITO (Multiplexer-Tipo: PassthruOderSimulation Noch_nicht_gelesen))	Copiare sull'apparecchio di diagnosi: 18 min <u>Head-unit: 72 min</u> Tempo complessivo: 90 min				
<u></u>	Ulteriore selezione (SCONSIGLIATO)						
XRD	380						
	Presupposti, Ulteriori informazioni						
Tipo di collegamento • Adattatore USB a LAN: Presupposti, Ulteriori informazioni • OBD: Presupposti, Ulteriori informazioni							
	(Sel	zione Aggiornare Presuppost, Uteriori Kierioni Informazioni Informazioni	Avanti				

Fig. 20: XENTRY Diagnosis: scelta del tipo di connessione della programmazione di centraline di comando

A questo punto fare clic su "Avanti" per avviare la procedura della programmazione di centraline di comando. I LED sull'adattatore USB to LAN a seconda dello stato si accendono a luce fissa o lampeggiano, come descritto in Capitolo 4.2 «Panoramica dell'hardware» a pag. 7.

Il LED attività lampeggia di arancione se è in corso la trasmissione di software per centraline di comando.

Una barra di avanzamento informerà l'utente dell'avanzamento e della conclusione con successo della procedura di programmazione. L'avanzamento indicato dalla barra di avanzamento durante la programmazione può rimanere fermo fino a 30 minuti – e nei casi più sfavorevoli anche fino a 60 minuti – in particolare al livello di avanzamento del 50%, tuttavia sullo sfondo la programmazione della centralina di comando prosegue (vengono eseguite operazioni di installazione all'interno della centralina di comando), per cui non deve essere interrotta.

≡ ×	ENTRY Diagnosis	HA001217 E (214 214.05) M: 254.920 0 G: 725.111	\odot Mercedes-Benz $ \square$ \times
1	> Di > A26/17 - Sistema multimediale MBUX + Si	rumento combinato (F	I 🗂 12.0V Accensione O	» 🔹 🛃 💭 🐴 🚰 📚 .
	Versione Codici guasto / Eventi Valori effettivi Comand	i Adattamenti Protoco	lo centralina di comando Lista dei	codici di guasto Controlli
谕	Progresso	Programmazione del	la centralina di comando "Siste	ma multimediale MBUX + Strumento combinato"
8	Programmazione della centralina di comando	Misure preliminari	prima dell'avvio della progr	ammazione della centralina di comando 🏻 ^
8	combinato" (52,00 min)	Attendere prego		
F	Codifica della centralina di comando "Sistema multimediale MBLIX + Strumento combinato"	Attesa del segnale '	Modalità di programmazione: DISF	PONIBILE'
-000		<u>×</u>		
-				
₽				
<u></u>				
XRD				
				Avanti
		1		

Fig. 21: Avanzamento programmazione della centralina di comando

6.3 Messaggi di errore

Qualora si dovessero verificare errori prima o durante la programmazione della centralina di comando, tale circostanza viene indicata sull'apparecchio di diagnosi. Compare ad es. un messaggio di errore se l'adattatore non è innestato.

Nei messaggi di errore vengono descritte le possibili cause e come risolvere il problema.

-	> <u>Diagnose</u> > A26/17 - MBUX Multimediasystem + Kombiinstrument (Hea	dunit) 🛅 14.1V	′Zündung EIN 🛛 💂 🗾	2 黗 🐴 🗗	1
	Version Fehlercodes / Ereignisse Istwerte Ansteuerungen Anpassungen Ste	uergeräteprotokoll	Liste der Fehlercodes Prüfungen		
	USB to LAN Adapter Achtung! Folgende Voraussetzungen sind nicht erfüllt: Das Bauteil 'USB to LAN Adapter' wird nicht erkannt. Anweisung Bauteil 'USB to LAN Adapter' an Bauteil 'USB-Anschluss: Ablagefach in der Mittelkonsole' korrekt anschließen.	* (*)	Einbauort USB-Anschluss		
	Voraussetzung: USB-Anschluss, Datenübertragung: MOGLICH • Ethernet-Leitung: Verbindung zum Server herstellen. (USB to LAN Adapter > Werkstatt-Netzwerk > Retail Data Storage) Prüfmöglichkeiten • Prüfung Voraussetzungen 'Empfohlener Übertragungsweg: USB to LAN Adapter' Frage		Schema Retail Data Storage Werkstatt-Netzwirk	tra	> *
addawddis	Soll der Test wiederholt werden? • Taste 'Nein': Zurück zur Auswahl Interne Daten zur Befundung			N JA	~

Fig. 22: Adattatore USB to LAN non innestato

Qualora, pur seguendo le istruzioni fornite e svolgendo le possibilità di controllo indicate, il messaggio di errore dovesse persistere, eseguire un'autodiagnosi, come descritto in – Capitolo 5 «Autodiagnosi» a pag. 9.

Se anche qui si presentano messaggi di errore, contattare l'assistenza, come spiegato nel capitolo 🖛 Capitolo 7 «Assistenza & supporto» a pag. 20.

7 Assistenza & supporto

 Per la creazione di un ticket XSF consigliamo di ricorrere ad un apposito strumento per la creazione di ticket che può essere avviato direttamente all'interno dello XENTRY Diagnosis Software. A tal fine fare clic sul simbolo a forma di nuvoletta di notifica in alto a destra.

$\equiv XENTRY$		\bigotimes Mercedes-Benz $ \square$ \times
~ >		
\frown	MAYBACH	
	O smart 🔊	
Mercedes-	enz	
	XENTRY Diagnosis	

Fig. 23: Creazione di un ticket XSF in XENTRY Diagnosis

 All'occorrenza eseguire il log-in nella finestra seguente e selezionare quindi il componente relativo al quale si vuole creare un ticket XSF.

Creatione ticket	– ø ×
\bigotimes	Creazione ticket
Durante l'utilizzo di quale componente si verifica l'errore?	

Fig. 24: Selezione componente per ticket XSF

Rispondere a tutte le domande poste durante il processo in corso.

 Allegare screenshot o videoclip. Il pacchetto di supporto corrispondente viene creato e allegato automaticamente al momento dell'invio del ticket.





Fig. 25: File allegati al ticket XSF

8 Domande frequenti

Segue qui un elenco delle risposte a domande frequenti sull'adattatore USB to LAN:

1. Di cosa si tratta?

 Mercedes-Benz in futuro venderà come prodotto accessorio un adattatore USB to LAN che può essere utilizzato nell'ambito della programmazione di centraline di comando per la trasmissione del software per centraline di comando nel veicolo.

2. Quali sono i vantaggi della trasmissione di software per centraline di comando tramite adattatore USB to LAN anziché tramite VCI e OBD?

L'adattatore USB to LAN offre una frequenza di cifra tripla (300 Mbit/s anziché 100 Mbit/s) e quindi un notevole risparmio di tempo durante la trasmissione, soprattutto di software per centraline di comando di grandi dimensioni. La sessione di trasmissione dei dati (non però il tempo di preparazione e di installazione) della programmazione di centraline di comando con l'utilizzo di un adattatore USB to LAN è quindi tre volte più veloce rispetto all'utilizzo di OBD, a patto che la rete locale coinvolta permetta la velocità di 300 Mbit/s. A titolo esemplificativo: al netto del tempo di download sull'apparecchio di diagnosi e delle routine di installazione interne alla centralina di comando, si tratta di 50 min circa anziché 1 h 15 min circa in caso di programmazione di tutti i moduli software.

Ciò risulta vantaggioso in considerazione del fatto che la quantità di dati per il software per centraline di comando da trasmettere nella head unit del veicolo crescerà sempre di più con le serie future e l'architettura dei veicoli sempre più complessa. Nel caso di software per centraline di comando di ridotte dimensioni è possibile che l'uso dell'adattatore USB to LAN non determini alcun risparmio di tempo rispetto a OBD, in quanto occorre considerare anche il tempo di preparazione per l'adattatore USB to LAN (e l'inserimento dell'adattatore USB to LAN nella console centrale). L'utilizzo dell'adattatore USB to LAN per la programmazione di centraline di comando viene pertanto consigliato al dipendente dell'officina nell'applicazione XENTRY Diagnosis solo se il software per centraline di comando da trasmettere è sufficientemente grande da permettere di ottenere un risparmio di tempo rispetto a OBD.

 Connessione molto stabile, in quanto il percorso di trasmissione dati dal Retail Data Storage tramite l'adattatore USB to LAN nel veicolo è completamente via cavo (assenza di radiotrasmissione).

3. Per quali centraline di comando è possibile la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN?

 Inizialmente il software per centraline di comando può essere trasmesso tramite adattatore USB to LAN solo nella head unit stessa e non in altre centraline di comando del veicolo. Obiettivo è estendere progressivamente le centraline di comando compatibili.

4. Per quali serie è possibile la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN?

- Le prime serie compatibili sono la serie 214 (nuova Classe E) e la serie 236 (nuova Classe CLE) per via della centralina di comando impiegata.
- In futuro anche ulteriori serie supporteranno la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN.

5. La programmazione di centraline di comando attraverso adattatore USB to LAN oltre che per le autovetture è rilevante anche per van?

Se la head unit CIVIC trova impiego anche nei van – cosa non ancora certa – la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN sarà possibile anche per i van. Le esatte serie di van compatibili non sono però ancora note. In quel caso i presupposti dell'infrastruttura in officina indicati in un'altra risposta nelle FAQ diventerebbero quindi probabilmente rilevanti anche per i van, anche se con ritardo. Se i van utilizzassero invece un software diverso per la head unit rispetto a quello delle autovetture, potrebbe essere che la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN nei van non sia possibile.

6. L'adattatore USB to LAN oltre che per trasmissioni di software per centraline di comando può essere utilizzato anche per la trasmissione di altri tipi di dati nel veicolo?

 In linea di massima l'adattatore USB to LAN è un attrezzo generico che può essere utilizzato anche per la trasmissione di altri tipi di dati nel veicolo. In un primo momento l'adattatore USB to LAN serve tuttavia solo alla trasmissione di software per centraline di comando e non sostituisce comunque la connessione dell'apparecchio di diagnosi XENTRY attraverso VCI e OBD con il veicolo.

7. Durante la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN l'apparecchio di diagnosi XENTRY deve essere connesso al veicolo attraverso VCI e OBD?

 Sì, in quanto la comunicazione dei comandi di programmazione va dall'apparecchio di diagnosi XENTRY attraverso OBD alla head unit del veicolo.

8. Quali sono i presupposti dell'infrastruttura in officina per la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN e per poter beneficiare della piena frequenza di cifra di 300 Mbit/s?

- L'adattatore USB to LAN può essere utilizzato sia con un dispositivo XENTRY Diagnosis Pad che con un computer aperto sul quale è installato lo XENTRY Diagnosis Software.
- Un Retail Data Storage che si trova nella stessa rete della porta LAN e dell'apparecchio di diagnosi XENTRY (apparecchio di diagnosi XENTRY, Retail Data Storage e adattatore USB to LAN devono essere reciprocamente raggiungibili via IP nella rete).
- L'adattatore USB to LAN e il Retail Data Storage devono trovarsi nella stessa subnet (subnet Class C).
- I Retail Data Storage della prima generazione (disco fisso da 4 terabyte) e il Retail Data Storage+ possono contemporaneamente trasmettere a tre adattatori USB to LAN nella massima velocità di 300 Mbit/s, mentre per il Retail Data Storage 2 si tratta di un massimo di sette adattatori USB to LAN. Presupposto per questa velocità massima è che la rete dell'officina permetta una trasmissione dati fino a 300 Mbit/s per ciascun veicolo (la necessaria larghezza di banda aumenta infatti per ogni altro veicolo programmato in parallelo di 300 Mbit/s). I Retail Data Storage della prima generazione (disco fisso da 4 terabyte) e il Retail Data Storage+ devono a tale scopo essere collegati con lo switch con 1 Gbit/s, mentre per il Retail Data Storage 2 si tratta di 10 Gbit/s. Con una velocità minore della connessione con lo switch non è possibile la trasmissione contemporanea di 300 Mbit/s dal Retail Data Storage al numero pieno di tre o rispettivamente sette adattatori USB to LAN. La programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN non è possibile se si utilizza la modalità di fornitura dati XENTRY Update Service senza Retail Data Storage. Con l'adattatore USB to LAN non può essere infatti trasmesso nel veicolo software per centraline di comando salvato solamente sull'apparecchio di diagnosi XENTRY. È sempre necessario un Retail Data Storage.
- Una porta LAN con velocità sufficiente (1 Gbit/s) sulla postazione di lavoro per diagnosi in officina in prossimità del veicolo (necessità di un cavo LAN sufficientemente lungo, a seconda della distanza dalla porta LAN al veicolo).
- Cavo Ethernet con almeno Cat5e, quindi 1 Gbit/s e 100 MHz.
 Cat5 (10/100 Mbit/s e 100 MHz) non è sufficiente, mentre Cat6 (10 Gbit/s e 250 MHz) o superiore non sarà ancora necessario per il prossimo futuro.

9. L'adattatore USB to LAN funziona anche se si trova in una subnet diversa rispetto a quella del Retail Data Storage?

L'adattatore USB to LAN e il Retail Data Storage dovrebbero preferibilmente trovarsi nella stessa subnet (subnet Class C). In caso di utilizzo di subnet differenti, nel caso di versioni del software head unit meno recenti possono verificarsi limitazioni di utilizzo dell'adattatore USB to LAN. In tal caso attenersi alle avvertenze in XENTRY Diagnosis.

10. Quale hardware oltre all'adattatore USB to LAN serve ancora per la programmazione di centraline di comando tramite adattatore?

- Oltre all'adattatore serve ancora un cavo LAN, per collegare la porta LAN sulla postazione di lavoro per diagnosi con l'adattatore USB to LAN. Un cavo LAN Cat5e da 10 metri è compreso nel volume di fornitura dell'adattatore USB to LAN.
- È inoltre necessaria una VCI compatibile con firmware attuale. Pertanto la trasmissione di software per centraline di comando tramite adattatore USB to LAN con dispositivi OpenShell eventualmente non è possibile.

11. Come si articola il percorso di trasmissione del software per centraline di comando con l'adattatore USB to LAN?

Retail Data Storage (memoria per software per centraline di comando) -> rete dell'officina -> porta LAN sulla postazione di lavoro per diagnosi -> cavo LAN -> adattatore USB to LAN -> porta USB-C con compatibilità dati della console centrale del veicolo serie 214 -> head unit del veicolo

12. Come si avvia la procedura per la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN?

L'utente nell'applicazione XENTRY Diagnosis sull'apparecchio di diagnosi XENTRY avrà la possibilità di selezionare per la trasmissione del software per centraline di comando l'adattatore USB to LAN al posto di OBD. Se al momento dell'accesso alla programmazione di centraline di comando nell'applicazione XENTRY Diagnosis esiste già una connessione al veicolo tramite adattatore USB to LAN, la programmazione avviene automaticamente attraverso questa connessione e non attraverso OBD.

13. Come fa a sapere l'utente se al momento ha luogo la trasmissione di software per centraline di comando tramite l'adattatore USB to LAN?

- Quando è in corso la trasmissione di dati tramite l'adattatore USB to LAN, il LED verde sull'adattatore USB to LAN si accende a luce fissa – il che segnala la presenza di una connessione regolare tramite l'adattatore – mentre lampeggia il LED di colore arancione sull'adattatore. La frequenza di cifra non viene indicata per mezzo dei LED.
- Una barra di avanzamento nell'applicazione XENTRY Diagnosis sull'apparecchio di diagnosi XENTRY informa inoltre l'utente dell'avanzamento e della conclusione con successo della procedura di programmazione. L'avanzamento indicato dalla barra di avanzamento durante la programmazione può rimanere fermo fino a 30 minuti e nei casi più sfavorevoli anche fino a 60 minuti in particolare al livello di avanzamento del 50%, tuttavia sullo sfondo la programmazione della centralina di comando prosegue (vengono eseguite operazioni di installazione all'interno della centralina di comando), per cui non deve essere interrotta.

14. Cosa indicano i due LED sull'adattatore USB to LAN?

- II LED verde sull'adattatore USB to LAN si accende a luce fissa quando un cavo LAN viene collegato all'adattatore USB to LAN, l'adattatore è innestato con la sua estremità USB-C ed esiste una connessione regolare attraverso l'adattatore.
- II LED di colore arancione sull'adattatore USB to LAN lampeggia durante la trasmissione di dati.
- La frequenza di cifra non viene indicata per mezzo dei LED.

15. Quale possibilità ha l'utente qualora la trasmissione del software per centraline di comando tramite l'adattatore USB to LAN qualche volta non dovesse funzionare?

- In caso di irregolarità occorre prestare attenzione alle notifiche e avvertenze nell'applicazione XENTRY Diagnosis sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad.
- L'utente in qualsiasi momento ha la possibilità di procedere alla programmazione con il metodo classico attraverso OBD.
 Inoltre sarà disponibile per l'adattatore USB to LAN una funzione di autodiagnosi che potrà essere utilizzata collegando l'adattatore all'apparecchio di diagnosi XENTRY per verificarne il regolare funzionamento.
- Utilizzando un apparecchio di diagnosi che non dispone di presa USB-C (come ad es. XENTRY Diagnosis Pad (Panasonic) del sistema XENTRY Diagnosis Kit 3), si necessita di un adattatore da USB-A a USB-C per poter utilizzare la funzione di autodiagnosi dell'adattatore USB to LAN.

16. Come funziona l'autodiagnosi dell'adattatore USB to LAN?

Per eseguire l'autodiagnosi, l'adattatore USB to LAN deve essere innestato sull'apparecchio di diagnosi XENTRY e il cavo LAN deve essere collegato con un'estremità all'adattatore USB to LAN e con l'altra estremità alla porta LAN vicino al veicolo che si intende utilizzare anche per la programmazione della centralina di comando. A questo punto l'autodiagnosi può essere avviata tramite ConfigAssist sull'apparecchio di diagnosi XENTRY. Al termine del controllo viene indicato in ConfigAssist se è presente una connessione regolare tramite l'adattatore USB to LAN o meno.

17. La programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN in futuro sarà l'unica possibilità per la programmazione di centraline di comando?

 No, la programmazione di centraline di comando tramite adattatore USB to LAN rappresenta solo un'alternativa facoltativa rispetto a OBD per le serie compatibili.

18. Le officine possono ricorrere anche a un normale adattatore USB to LAN reperibile in commercio?

Un qualsiasi adattatore USB to LAN reperibile in commercio può funzionare, ma non necessariamente è così. L'adattatore
proposto in futuro da Mercedes-Benz è stato sottoposto ad ampie verifiche e approvato ed è compatibile con la head unit
del veicolo. L'uso di altri adattatori è a proprio rischio. Mercedes-Benz potrà inoltre fornire assistenza solo per l'adattatore
venduto per conto proprio.