



GSP
Committed to Win. Together.

XENTRY Operation Time

Hızlı Kılavuz

GSP/ORE

2022

Feshedilene kadar geçerlidir

Mercedes-Benz

Das Beste oder nichts.



İçindekiler

1. [Bölmelere ayırma ve yorumlar](#)

- a. Hızlı Kılavuzun kullanımı
- b. Yasal uyarı

2. [XENTRY Operation Time - Giriş](#)

- a. Avantajlar

3. [XENTRY Operation Time - Detaylar ve fonksiyonlar](#)

- a. Giriş ve başlangıç
- b. Gezinim ve arama
- c. Gelişmiş araç verileri kartı
- d. Yerel iş pozisyonları
- e. İş pozisyonlarına genel bakış
- f. İş pozisyonları listesi
- g. Grup uyarıları ve iş pozisyonu uyarıları

4. [Uygulamaların XOT'a entegrasyonu](#)

- a. XENTRY WIS

Hızlı Kılavuzun kullanımı ve yasal uyarılar.

Hızlı Kılavuzun kullanımı

Bu Hızlı Kılavuz, ihtiyacınız olan bilgileri rahatça bulabilmeniz için, olabildiğince basit şekilde yapılandırılmıştır. Sizi XENTRY Operation Time (XOT) ile yürüttüğünüz günlük çalışmalarda desteklemeyi ve ihtiyacınız olan ürünle bağlantılı tüm bilgileri sunmayı amaçlar. Doküman içerisinde sağlanmış olan bağlantılar (altları mavi çizili bölümler olarak işaretlenmiştir) üzerinden bölümler ve konular arasında geçiş yapabilirsiniz. Lütfen dikkat: Bu doküman XOT'nin bağımsız versiyonunu esas alır. Entegre edilmiş versiyonlar için uyarılar sağlanmıştır.


XENTRY Operation Time ile çalışırken ve sunduğu tüm avantajlardan yararlanırken keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz.

Yasal uyarı

Bu Hızlı Kılavuz her ne kadar en ileri seviyesiyle ve büyük bir titizlikle hazırlanmış olsa da, hatalar ve belirsizlikler tamamen tenzih edilemez. Mevcut olabilecek hatalar ve bunların sonuçları için herhangi bir yasal sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmez. Bu Hızlı Kılavuz içerisinde yer alan bilgiler, geliştirmelerin güncel durumuna uygundur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gelecekteki versiyonlarda ilave bilgiler yer alabilir. Teknik hatalar ve yazım hataları gelecekteki versiyonlarda düzeltilecektir. Bu Hızlı Kılavuz ve ürünle birlikte satılan fikri mülkiyete tabi olan tüm materyaller fikri mülkiyet hakkı ile korunmaktadır. Tüm haklar Mercedes-Benz AG'ye aittir. Fikri mülkiyet hakkına tabi olabilecek hiçbir materyal, Mercedes-Benz AG'den önceden izin alınmaksızın ne kısmen ne de tamamen kopyalanamaz veya başka şekilde çoğaltılamaz. Ürünün meşru kullanıcıları bu onay, sözleşme kapsamındaki anlaşmalar çerçevesinde verilmiş olarak kabul edilir. Bu Hızlı Kılavuz veya belirli kısımlarının kopyaları, orijinali ile aynı telif hakkı bildirimine sahip olmalıdır.


XENTRY Operation Time (XOT), iş pozisyonu arama süreçlerine bir devrim getirir ve yeni bir teknolojik standart belirler.

FIN/VIN temelli basit ve kolay iş pozisyonu araması




XENTRY Operation Time (XOT) iş pozisyonları aramalarında yeni bir standart belirler. XOT, kolay, sezgisel ve hızlı bir FIN/VIN temelli iş pozisyonu ve zamanları araması sağlar. Sunulmuş olan bağlamsal bilgiler, kaliteli ve vakaya özgü arama sonuçlarının temelini oluşturur.

Yüksek veri kalitesi ve güncelliği



İş pozisyonlarının ve zamanlarının günlük olarak güncellenmesi en yüksek kaliteyi ve güncelliği garanti eder.

Yeni tasarım ve mobil cihazlarda kullanım olanağı



Kullanıcı arayüzü, yeni ve modern tasarımı ile konforlu ve sezgisel arama yapmaya olanak tanır. XOT, XP'ye kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir. XOT ayrıca atölyede mevcut olan mobil uç cihazlarda da kullanılabilir.


XOT, XENTRY Order ve XENTRY Workshop'ta **bağımsız olarak** ve **XP'ye entegre edilmiş olarak** (XENTRY TIS üzerinden) sağlanır.



XENTRY Operation Time, [XENTRY Portal](#)'da bağımsız bir uygulama olarak ve ayrıca XENTRY Order ve XENTRY Workshop aracılığıyla Technical Information Search üzerinden entegre bir uygulama olarak sağlanmaktadır. Lütfen XENTRY Portal'ın başlangıç sayfasındaki ilgili uygulama kutucuğuna tıklayarak **istenen uygulamayı** açın. Kutucuk henüz mevcut değilse, lütfen **Tümünü göster** ögesini seçin ve listeden istenen uygulamayı seçin. Tercih ettiğiniz XENTRY portalı kutucuklarını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.

XOT basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünü esas alır.

Bir iş pozisyonunun aranması.




1 İş pozisyonu aramasına buradan başlayın ve ardından Devam ögesine tıklayın.

2 XOT, paralel olarak birden fazla vaka üzerinde çalışma seçeneği sunar. Mevcut tüm vakaları soldaki Araç araması içerisinde bulabilirsiniz. Bu öge, ok düğmesi kullanılarak açılıp kapatılabilir.


Gezinim çubuğunda güncel olarak açık olan siparişin FIN/VIN numarası gösterilir. Eğer birden fazla sipariş üzerinde çalıştıysanız gezinim çubuğu tüm siparişleri gösterir.

XOT basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünü esas alır. [Ayarlar](#).



Ekranın sağ tarafında gösterilen XOT ayarlarını açmak için, sol alttaki dişli çark sembolüne tıklayın. Kullanıcı yetkilerinize bağlı olarak, buradan [zaman birimi](#), [bölge](#) ve [dışa aktarma biçimi](#) ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarları kapatmak ve XOT ile çalışmaya devam etmek için X ögesine tıklayın. Burada ayrıca geçerli kullanıcı sürümü hakkındaki bilgileri de görebilirsiniz.

XOT, basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünü esas alır. **Bağlam menüsü.**



XOT çalışma alanının sağ tarafında, şu dört düğmeyi içeren bir bağlam menüsü yer alır:




İş pozisyonları listesi, seçili tüm iş pozisyonlarını gösterir. Ayrıntılı bilgiler için [buraya](#) tıklayın.



Araç verileri, gelişmiş araç verileri kartı dahil olmak üzere geçerli tüm araç bilgilerini gösterir. Ayrıntılı bilgiler için [buraya](#) tıklayın.



Yerel iş pozisyonları, DMS içinden bağlantılı pozisyonları çağırmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgiler için [buraya](#) tıklayın.



XSF'i çağırmak için **mikrofon tuşu**.

Düğmelerin her biri ilgili sembol üzerine tıklanarak açılabilir ve üst köşedeki **X** butonu üzerine tıklanarak kapatılabilir.

XOT, ilgili tüm araç bilgilerini gelişmiş araç verileri kartında tek bir bakışta sunar.

Veri kartı - WDD2

Motor numarası	274910 30 152633	Ön aks 1	
Satış açıklaması	C 180 Sedan / C 200 Sedan	Ön aks 2	
Sipariş numarası	0427865311	Arka aks 1	
Üretim iş emri		Arka aks 2	
Şanzıman	722995 05 442204	Sürücü kabini	
Dağıtıcı şanzıman		Açık kasa	
İlave tahrik çıkışı		VIN	
Ön tekerlek 1		Römork bağlantı kaplı	
Ön tekerlek 2		Manevra	205460 78000114
Arka tekerlek 1		Donanım	200, 201
Arka tekerlek 2		Boya/Kod 1	197
Isıtma cihazı		Boya/Kod 2	
Jantlar		Boya/Kod 3	
Lambalar		Boya/Kod 4	
Cam sileceği		Boya/Kod 5	

arkadaş Kaydet Yazdırma




Araç verileri, gelişmiş araç verileri kartı dahil olmak üzere geçerli tüm araç bilgilerini gösterir.

Bu pencereyi açık bırakabilir ve buna paralel olarak XOT ekranlarıyla çalışabilirsiniz. Araç verileri kartını tekrar kapatmak istiyorsanız, lütfen X veya kapat düğmesini kullanın.

Bunun dışında, dosyayı yerel olarak kaydetme veya yazdırarak referans olarak kullanma olanağınız da bulunur.

XOT ayrıca, **yerel iş pozisyonlarının** içeriye aktarılmasına imkan tanıyarak yerel DMS içinde etkileşimi de destekler.



No	Süre	Açıklama	
310 A	120 AW		+
FL	120 AW		+
HU	120 AW		+
SO	120 AW		+
SOEWKS	120 AW		+
92+0001	4 AW		+
92+0002	6 AW		+
92+0009	6 AW		+
92+1111	3 AW		+

Ekranın sağ tarafındaki XOT [bağlam menüsü](#) içinde bulunan yerel iş pozisyonları düğmesini kullanarak [yerel iş pozisyonlarını](#) açın.




Yerel iş pozisyonları

Mevcut olan bir arayüz üzerinden DMS'ye aktarılmış olan tüm yerel iş pozisyonları gösterilir. + ögesine tıklayarak iş pozisyonları listesine ekleme yapabilirsiniz.

Bununla ilgili sorularınız için lütfen BT yöneticinize danışın. Aynı zamanda, Retail Guide içerisinde en sık sorulan soruların listelendiği bir Yardım ve Destek sayfası da bulunur.


XOT basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünü esas alır. Başlık satırları.



- 1 XOT çalışma alanının üstteki yatay ekran ekseninde [başlık satırları](#) bulunur. Bunlar, açık olan sipariş ve araç ile ilgili tüm merkezi bilgileri içerir ve böylece hızlı ve kolay bir şekilde çağrılmalarını sağlar: [FIN/VIN](#), [motor](#) ve [şanzıman](#) (1a).

Başlık satırları ayrıca genel bir [Anahtar sözcükle arama fonksiyonu](#) (1b) içerir.

XOT, **anahtar sözcükle arama** sayesinde iş pozisyonu aramayı kolaylaştırır.



Anahtar sözcükle aramayı kullanarak doğru iş pozisyonlarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun için, istediğiniz anahtar sözcüğü veya bir iş pozisyonu numarasını girmeniz yeterlidir; bunun ardından aralarından seçim yapabileceğiniz öneriler görüntülenir.

İş pozisyonlarının aranması ve iş pozisyonu listesine aktarılması (1/2).

The screenshot displays the XENTRY Portal interface for searching and selecting work positions. The interface is divided into three main sections: 'Konstrüksiyon grubu' (1a), 'Yapı alt grubu' (1b), and 'İş pozisyonları' (1c). A search bar at the top contains '00-12'. A filter function (1d) is shown in the 'Konstrüksiyon grubu' section. The 'Yapı alt grubu' section shows a list of construction groups, with '1000: ASSYST' selected. The 'İş pozisyonları' section shows a list of work positions with columns for 'Tip', 'No', 'Süre', and 'Açıklama'. A star icon is used to mark a preferred work position.

Tip	No	Süre	Açıklama	
Z	00-1001	1 AW	İlave servis, ilk yardım çantasının yenilenmesi (kontolden sonra)	+
Z	00-1080	1 AW	Servise ilave: Araç altı korumasının sökülmesi, takılması Güçlendirilmiş araç altına girme koruması	+
G	00-1154	15 AW	Servis A'nın gerçekleştirilmesi	+
G	00-1155	13 AW	Servis B'nin gerçekleştirilmesi	+
G	00-1157	18 AW	Servis A'nın Plus paketiyle gerçekleştirilmesi	+
G	00-1158	16 AW	Servis B'nin Plus paketiyle gerçekleştirilmesi	+
Z	00-1166	1 AW	Servis ilavesi: Toz filtresinin yenilenmesi	+
Z	00-1167	1 AW	Servise ilave: TIREFIT'in yenilenmesi (kontolden sonra)	+
Z	00-1168	2 AW	Servise ilave: Hava filtresi elemanın yenilenmesi	+
Z	00-1184	3 AW	Servis A'ya ilave: 2 komple tekerleğin sökülmesi, takılması	+
Z	00-1185	4 AW	Servis B'ye ilave: 2 komple tekerleğin sökülmesi, takılması	+

1 Gösterilen **konstrüksiyon grupları** (1a), belirtilen FIN/VIN şablonunu temel alır. İş pozisyonlarını daha belirginleştirmek için, istenen **konstrüksiyon grubunu** ve **konstrüksiyon alt grubunu** (1b) seçin. Birden fazla konstrüksiyon grubu ve alt grubu seçilmesi de olanaklıdır.

İş pozisyonları (1c) altında, 1c) altında, geçerli ve kapsam için gerekli olan tüm iş pozisyonları gösterilir. Aramayı kolaylaştırmak için ayrıca dilediğiniz her konumda **entegre arama fonksiyonu** (1d) ile çalışabilirsiniz.

★ Yıldız sembolü aracılığıyla tercih ettiğiniz konstrüksiyon grubunu/gruplarını ve alt grubunu/gruplarını kaydedebilirsiniz. Bu oturumda listenin en üstüne yerleştirilirsiniz.

(i) (i) sembollerine ilişkin bilgilere [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

İş pozisyonlarının aranması ve iş pozisyonu listesine aktarılması (2/2).

Seçenek 1

1a

Tip	No	Süre	Açıklama
Z	00-1001	1 AW	İlave servis, ilk yardım çantasının yenilenmesi (kontrolden sonra)
Z	00-1080	1 AW	Servis ilave: Araç altı korumasının sökülmesi, takılması Öçümlendirilmiş araç altına girme koruması
G	00-1154	15 AW	Servis A'nın gerçekleştirilmesi
G	00-1155	13 AW	Servis B'nin gerçekleştirilmesi
G	00-1157	18 AW	Servis A'nın Plus paketiyle gerçekleştirilmesi
G	00-1158	16 AW	Servis B'nin Plus paketiyle gerçekleştirilmesi
Z	00-1166	1 AW	Servis ilavesi: Toz filtresinin yenilenmesi
Z	00-1167	1 AW	Servis ilave: TIREPIT'in yenilenmesi (kontrolden sonra)
Z	00-1168	2 AW	Servis ilave: Hava filtresi elemanının yenilenmesi
Z	00-1184	3 AW	Servis A'ya ilave: 2 komple tekerleğin sökülmesi, takılması
Z	00-1185	4 AW	Servis B'ye ilave: 2 komple tekerleğin sökülmesi, takılması

1b

Seçenek 2

2b

00-555 Yağ değişimi: gerçekleştirilmesi

Tip	No	Süre	Açıklama
<input type="checkbox"/>	G	00-5555	ZM Yağ değişimi: gerçekleştirilmesi
<input type="checkbox"/>	V	00-9160	ZM Motor yağı değişimi ile ilgili habiretme, yağ seviği (teslim) edilmiş (Ürün sorumluluğu olmadan) Yağ ve yağ filtresi imha masrafları:.....

2c

Eksik iş pozisyonu bulun

Hızlı bir şekilde eksik iş pozisyonlarını bulmak için bu aramayı kullanın.

Parola ...

2a

Listeye dahil edin

1

Seçilmiş olan iş pozisyonu, pozisyon numarasını ve gerekli süreyi, mevcut ayarlarınıza (1a) bağlı olarak içerir.

İş pozisyonunu iş pozisyonu listesine eklemek için, iki farklı seçenek bulunur:

Seçenek 1 (1b): İş pozisyonu satırındaki + ögesine tıklayın. İş pozisyonunun iş pozisyonu listesine başarılı bir şekilde eklendiği, [bağlam menüsünde](#) iş pozisyonu listesi sembolünün mavi renkte işaretlenmesi ve iş pozisyonunun kendisinin mavi renkte vurgulanması ile gösterilir.

2

Seçenek 2: Alternatif olarak, iş pozisyonunu üzerine tıklayarak da açabilirsiniz. Bunuyaparak ayrıntılı bir ekrana ulaşırsınız. Seçili olan iş pozisyonlarını iş pozisyonları listesine eklemek için [Listeye ekle](#) (2a) ögesine tıklayın.



Onay kutusu (2b) aracılığıyla tüm iş pozisyonları toplu olarak seçilebilir veya seçimleri kaldırılabilir.



Ok düğmesi (2c) aracılığıyla iş pozisyonu kapsamının parçası olan tüm ilave işleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

İş pozisyonları listesi– Düzenleme seçenekleri (1/2).

İş pozisyon listesi

İş pozisyonu ekleyin

0000 +

Gruplara dair açıklama

1a






No	Fatura Numarası	Süre	Açıklama
<input checked="" type="checkbox"/> ^ v	00-1154	F-TN ...	15 AW Servis A'nın gerçekleştirilmesi
<input type="checkbox"/> ^ v	00-1166	F-TN ...	1 AW Servis ilavesi: Toz filtresinin yenilenmesi
<input type="checkbox"/> ^ v	00-1167	F-TN ...	1 AW Servise ilave: TIREFIT'in yenilenmesi (kontrolten sonra)

Toplam: 17 AW

1b

İport Ekspor Yazdırma

1 İş pozisyonu listesi, eklenen tüm iş pozisyonlarını otomatik olarak artan biçimde sıralanmış olarak gösterir. Sıralama yönünü değiştirmek için okları kullanabilirsiniz. Başlık satırı, yapılandırmayı iş pozisyonu numarası, fatura kodu, süre ve açıklamaya (1a) göre gösterir. İş pozisyonlarını kolayca düzenlemek için, araç çubuğunu (1b) kullanın. İş pozisyonları tek seferde veya ayrı ayrı seçilebilir:

-  [XENTRY WIS'i aç](#)
-  Yorumu düzenle
-  Ürünü çoğalt
-  Kullanıcı tanımlı eleman ekle
-  Sil

3) XENTRY Operation Time - Detaylar ve fonksiyonlar: İş pozisyonları listesi

İş pozisyonları listesi - Dışa aktarma, içe aktarma, yazdırma (2/2).

No	Fatura Numarası	Süre	Açıklama
00-1154	F-TN ...	15 AW	Servis A'nın gerçekleştirilmesi
00-1166	F-TN ...	1 AW	Servis ilavesi: Toz filtresinin yenilenmesi
00-1167	F-TN ...	1 AW	Servise ilave: TIREFIT'in yenilenmesi (kontrolden sonra)

Toplam: 17 AW

İç Aktar | Dış Aktar | Yazdırma

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOCTYPE job_order SYSTEM "job_order.dtd">
<job_order version="1.0">
  <header>
    <group></group>
    <date>11.8.2021</date>
    <time>11:36</time>
    <fin>
    </fin>
    <error></error>
    <language></language>
    <region></region>
    <family>GLA-Klasse</family>
    <type>GLA-Klasse GLA 188</type>
    <sales_designation>GLA-Klasse GLA 188</sales_designation>
    <engine>270910</engine>
    <order_number />
  </header>
  <order_item>
    <design_group></design_group>
    <operation_no>100</operation_no>
    <line_no>1</line_no>
    <operation_time code="0" unit="A">001</operation_time>
    <operation_text user_edit="true">
      <search_criteria>Zusatz zum Service: Unterfahrerschutz aus-,
      <activity_text />
      <assembly_status />
      <vehicle_config />
    </operation_text>
    </order_item>
    <design_group></design_group>
    <operation_no>1001</operation_no>
    <line_no>2</line_no>
    <operation_time code="0" unit="A">001</operation_time>
  </order_item>
</job_order>
```

İş pozisyon listesi

Kullanıcı adı: ...
Tarih: 22.06.2022
Saat: 20:51
Sipariş numarası: ...
İşletme: ...

Araç bilgileri

Araç tanımlı numarası: WDD
Family: 205
Model no.: 205040
Şanzıman: 722995
Motor: 274910

No	F-TN	Açıklama	Süre
00-1154		Servis A'nın gerçekleştirilmesi	15 AW
00-1166		Servis ilavesi: Toz filtresinin yenilenmesi	1 AW
00-1167		Servise ilave: TIREFIT'in yenilenmesi (kontrolden sonra)	1 AW
Toplam:			17 AW


1

İş pozisyonları listesini ilgili düğmeye (1a) tıklayarak dışa aktarabilir ve yazdırabilirsiniz. Bunun sonucunda, Dış Aktar'a tıkladığınızda tanımlanan biçimde (ve ayarlara uygun olarak) indirilir (1b) veya Yazdır'a tıkladığınızda PDF olarak indirilir (1c).

Ayrıca iş pozisyonları listelerini aynı FIN/VIN'in içine aktarabilirsiniz. Bunun için İç Aktar ögesine tıklayın.

Not: XOT'ye yapılan girişe bağlı olarak, burada XENTRY TIS'e veya XENTRY Workshop'a geri dönme seçeneğiyle birlikte başka düğmeler de görüntülenir.

XOT, iş pozisyonunun türünü kolayca tespit edebilmek için biçimlendirme kuralları ile çalışır.



Tip	No	Süre	Açıklama
G	00-1154	15 AW	Servis A'nın gerçekleştirilmesi
Z	00-1619	5 AW	Servis A'ya ilave: 2 komple tekerin teker değişiminin gerçekleştirilmesi
Z	40-1469	2 AW	2 komple teker ilavesinin sökülmesi, monte edilmesi Krikolu montajda
Z	00-1633	2M	Servis ile ilgili ilave işlem: Komple tekerleklerin sökülmesi, takılması, tekerlek vidaları bileşenlerinin temizlenmesi
Z	40-1471	2M	Komple teker ilavesinin sökülmesi, monte edilmesi Civatalanmış tekerlek kapaklarına sahip jantlarda
Z	00-1209	7 AW	Servis ile ilgili ilave işlem: Bujiilerin yenilenmesi
V	47-1006	1 AW	Yakıt buharlarının emdirilmesi (Yakıt sistemindeki çabımlarda) Benzinli motorlu araçta
Z	00-1184	3 AW	Servis A'ya ilave: 2 komple tekerleğin sökülmesi, takılması
Z	40-1469	2 AW	2 komple teker ilavesinin sökülmesi, monte edilmesi Krikolu montajda

1 İlgili iş pozisyonunun biçimlendirmesi, iş pozisyonunun türü hakkında ayrıntılar sağlar.



G **Temel işler ("G") kalın olarak biçimlendirilmiştir.**

V **Bileşik işler ("V") özel bir biçimlendirmeye sahip değildir.**

Z **Ek işler ("Z") italik olarak biçimlendirilmiştir.**

2 Aynı biçimlendirme iş pozisyonları listesinde de geçerlidir. Ayrıca, burada, **bileşik işler ("V")** ve **ek işler ("Z") temel işlerin ("G")** altında girintili bir şekilde gösterilir.

XOT, örneğin **gruba yönelik uyarılar** gibi ilave uyarılar sunar.




1 Grup uyarıları **konstrüksiyon gruplarında** mevcut ise, bunlar **bilgi sembolü** ile her bir satırda tek tek gösterilir.



Bilgi sembolüne tıklayın. Bunun ardından sağ tarafta **gruba yönelik uyarılar** gösterilir.



2 **Gruba yönelik uyarılar**, **iş pozisyonları listesi** içinden de açılabilir. İş pozisyonları listesi hakkında ayrıntılı bilgilere [buradan](#) ulaşabilirsiniz.



Grup uyarıları için sağ üst köşedeki mavi düğme.

3) XENTRY Operation Time – Detaylar ve fonksiyonlar: Grup uyarıları ve iş pozisyonu uyarıları

XOT, örneğin iş pozisyonu uyarıları gibi ilave uyarılar sunar.



1 İş pozisyonu uyarısı, turuncu renkli bilgi butonu ile gösterilir. Gerekirse, bu işler ayrıca eklenmelidir.



Bilgi sembolüne tıklayın. Bunun ardından sağ tarafta iş pozisyonu uyarıları gösterilir.

2 İş pozisyonu uyarıları ayrıca iş pozisyonları listesi içinden de açılabilir.



İş pozisyonu uyarılarına yönelik turuncu bilgi düğmesi.

Uygulamaların XOT'a entegrasyonu

XENTRY WIS

XENTRY WIS entegrasyonu

Bir iş numarası ile WIS belge aramasını desteklemek için XENTRY WIS'in XOT'a entegrasyonu.

The screenshot shows the XENTRY Portal interface. At the top, there is a header with 'XENTRY Portal' and 'XENTRY Operation Time'. Below the header, there is a search bar with the text 'İş pozisyon listesi'. Under the search bar, there is a form with 'İş pozisyonu ekleyin' and input fields for '00' and '0000', followed by a '+' button. Below the form is a table with the following columns: 'No', 'Fatura Numarası', 'Süre', and 'Açıklama'. The table contains three rows of data. The first row is highlighted with a blue box and a blue circle '1' next to it. The first row's data is: '00-1154', 'F-TN ...', '15 AW', and 'Servis A'nın gerçekleştirilmesi'. The second row's data is: '00-1166', 'F-TN ...', '1 AW', and 'Servis ilavesi: Toz filtresinin yenilenmesi'. The third row's data is: '00-1167', 'F-TN ...', '1 AW', and 'Servise ilave: TIREFIT'in yenilenmesi (kontrolde sonra)'. Below the table, there is a summary row: 'Toplam: 17 AW'. On the right side of the table, there is a sidebar with various icons. A blue circle '2' is next to the 'XENTRY WIS' button, which is highlighted with a blue arrow. There is also an information icon 'i' next to the 'XENTRY WIS' button.

1 İş pozisyonlarınızı [iş pozisyonları listesine](#) ekledikten sonra, tek bir tıklama ile istediğiniz çalışma pozisyonunu seçebilirsiniz.

2 XENTRY WIS'de aramayı ilgili iş pozisyonuyla başlatmak için, XENTRY WIS düğmesine tıklayın.

i Düzenleme seçeneklerinin yanında bulunan [XENTRY WIS düğmesi](#), yalnızca XENTRY WIS için erişim haklarına sahipseniz ve bir iş pozisyonu seçtiyseniz etkinleştirilir.

WIS belgeleri yalnızca bir iş pozisyonu için çağrılabilir. Çoklu seçim yapılması olanaklı değildir.

XENTRY WIS entegrasyonu

1

XENTRY Portal
XENTRY WIS

Araç: Bir araç seçilmedi

>> [Arama seçimi](#) > [Doküman numarası](#) > [Sonuç listesi](#) > Gösterge

2

Tehlike hatırlatmaları

Doküman bölümü:
Seç


AR03.20-P-4351MRA	Krank milinin sökülmesi, takılması	04.10.2021
-------------------	------------------------------------	------------

Motor 274.9 Tip 205'de
Motor 274.9 Tip 253'de

Değişiklikle ilgili açıklamalar

25.04.2018	Doküman tamamen yeniden düzenlendi.		
13.04.2018	Alt krank mili yarım yataklarını (4), üst krank mili yarım yataklarını (5), alt baskı pullarını (A), üst baskı pullarını (B) ve krank mili yatağı muylusunu aşınma ve hasarlanma bakımından kontrol edin, yeni eklendi.	İş adımı 31	
13.04.2018	Biyel kolu yarım yataklarını ve biyel kolu yatak muylularını aşınmaya ve hasara karşı kontrol edin, konusu yeni eklendi.	İş adımı 32	
13.04.2018	Biyel kolu kepi civatası biyel koluna.	İş adımı 48	AR03.10-P-6111-02MR
09.05.2018	Code 494 (ABD modeli) olan araçlar için konu bilgisi eklendi.	İş adımı 48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Temel tarih eklenmiştir.	İş adımı 48	AR03.10-P-6111-02MR
19.09.2018	Yeni iş adımı ilave edildi.	İş adımı 48	AR03.10-P-6111-02MR

1 WIS uygulaması açılır ve eşleşen belgeler görüntülenir.

2  XENTRY WIS'teki Geri düğmesini kullanarak iş pozisyonları listesinde kolayca XOT'a geri dönebilir ve çalışmayı doğrudan burada sürdürebilirsiniz.

i Şu an için XOT belgelerinin XOT alışveriş sepetine eklenmesi olanaklı değildir.



Committed to Win. Together.