


# Interfaces, conexiones y teclas del XENTRY Diagnosis Pad 2



- Botón de encendido
- Máscara de entrada
- Configuración libre
- Configuración libre
- Abrir/cerrar teclado
- ConfigAssist
- XENTRY Diagnosis Iniciar software


## HelpCard XENTRY Diagnosis Kit 4

Mercedes-Benz




# Conexiones e indicadores de estado del XENTRY Diagnosis VCI

## Conexiones



## Indicadores de estado y elemento de mando



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Indicador de funcionamiento<br>LED verde                |  | Indicador de conexión a Pad 2<br>LED verde intermitente     |
|  | Indicador de avería<br>LED rojo                         |  | Indicador de conexión al vehículo<br>LED verde intermitente |
|  | Para futuras aplicaciones<br>LED rojo   naranja   verde |  | Botón de función<br>en la herramienta XENTRY CAN-Tool       |

# HelpCard XENTRY Diagnosis Kit 4

Mercedes-Benz

