


## 1. Estructura y navegación

La interfaz gráfica de usuario está dividida en 3 áreas: contexto de vehículo XENTRY WIS y funciones globales, barra de funciones plegable y área de visualización.



1 Contexto de vehículo y funciones globales

2 Barra de funciones  
Selección de los módulos XENTRY WIS

3 Área de visualización  
Área de visualización de todos los contenidos sobre las respectivas funciones XENTRY WIS

## 2. Barra de funciones con ayuda

Acceso a los diferentes módulos/funciones de XENTRY WIS

- » Plegar/desplegar la barra de navegación
- ↶ Atrás (volver al módulo XENTRY de nivel superior)
- 🛒 Cesta de la compra (en caso de acceso de nivel superior)
- 🚗 Seleccionar el vehículo
- 📄 Acceso a la función principal WIS
- 🔧 Acceso a la función MSS
- 📄 Acceso a DWD
- + Nueva ventana/pestaña XENTRY WIS
- ▶ Acceso a WIS Service Media
- 🔖 Administración de marcadores
- ⚙️ Ajustes de usuario
- ? Acceso a la ayuda online
- i Información del sistema

## 3. Ajustes de usuario

En los ajustes de usuario, cada usuario configura sus idiomas preferidos. Los ajustes de idioma de diálogo y de idiomas de contenido de documento quedan memorizados para el respectivo usuario en XENTRY WIS. En los idiomas de contenido deben configurarse 3 idiomas preferidos.



Primero se buscan los documentos en el idioma de prioridad 1. Si no hay documentos en ese idioma, se busca en los idiomas de prioridad 2 y prioridad 3. La opción "Efectuar la búsqueda de documento solo con prioridad 1" NO debería de seleccionarse en caso normal, ya que entonces solo se buscan documentos en el idioma de prioridad 1.


## 4. Función de ayuda

La función de ayuda abre una nueva ventana/pestaña y describe detalladamente las funciones de XENTRY WIS.




## 6. Área de visualización

Área para ejecutar las funciones específicas según la selección realizada en la barra de funciones (aquí WIS)



## 5. Determinación del vehículo

Siempre que se accede a XENTRY WIS directamente desde XENTRY Portal, debe determinarse el vehículo manualmente. Si se accede a XENTRY WIS desde otras aplicaciones, puede continuarse directamente con la búsqueda de documentos.




### Indicación

Especifique un vehículo para poder utilizar todas las variantes de búsqueda y buscar, de forma selectiva, los documentos válidos para su vehículo.

## 7. Función de marcadores

Haciendo clic en el símbolo de marcador en la barra de funciones se accede a la función en el área derecha. Se muestra una lista de todos los marcadores guardados por el usuario independientemente del contexto de vehículo. Estos pueden visualizarse directamente.




### Indicación

Los marcadores pueden crearse siempre directamente al visualizar un documento y guardarse con una palabra clave en la lista de marcadores. Los marcadores guardados pueden eliminarse mediante una función de borrado si no se necesitan.



## 8. Funciones globales

En la barra de título, arriba a la derecha, hay funciones globales: Visualizar la ficha de datos del vehículo, eliminar el contexto de vehículo, mostrar novedades y crear tiques XSF.



### 1. Ficha de datos del vehículo

Haciendo clic en el símbolo de vehículo, arriba a la derecha, se visualiza la ficha de datos para el vehículo definido.

### 2. Eliminar

Haciendo clic en el botón Eliminar, a la derecha, se elimina el contexto de vehículo.

### 3. "¿Qué es nuevo?"


Haciendo clic en el botón "¿Qué es nuevo?" se abre la página de ayuda en la que se describen las nuevas funciones.

### 4. Tique XSF

Haciendo clic en el botón XSF, se puede acceder, en caso de error, a un tique XSF directamente desde la selección de funciones.

## 9. Sistema de servicio de mantenimiento (MSS)

Haciendo clic en el símbolo de herramienta en la barra de funciones, se accede al módulo para las funciones de mantenimiento (protocolos de recepción, hojas de servicio, documentos de mantenimiento). El módulo funciona solo cuando se ha seleccionado un contexto de vehículo.




### Indicación

Las funciones de mantenimiento funcionan también especificando un número de ejecución de vehículo. Los pasos del proceso necesarios para realizar las funciones de mantenimiento individuales se describen en detalle en la función de ayuda.

## 10. WIS Service Media (WSM)

Haciendo clic en el símbolo de cuña en la barra de funciones se accede al módulo para las funciones de medios. El módulo aplica el número de ejecución de vehículo del contexto de vehículo.



### Indicación

WSM solo está disponible para series actuales. Los idiomas ofrecidos no son idénticos a los de WIS y pueden determinarse en WSM si no se desea utilizar, o no está disponible, el idioma por defecto de WIS. Para series de turismos más antiguas, en la página de inicio WSM hay un enlace a WIS Classic. Además, contiene folletos WSM y datos nominales de inspección de los gases de escape. WSM tiene una función de ayuda propia.