I. Téléchargement et installation de la configuration de base

La dernière version de XENTRY Diagnosis Lite sera mise à disposition en ligne dans le cadre de la commande via le portail B2B Connect.

 Cliquez sur le lien pour télécharger et décompresser la Configuration de base. Effectuez ensuite un clic droit sur "start.exe" et sélectionnez l'option "Exécuter en tant qu'administrateur" pour installer la configuration de base :

☐ 🛃 📮 Datei Start Freigeben	Anwendungstools XDOS_Basis Ansicht Verwalten	1.0.4	
← → × ↑ 🔤 > Dieser F	PC > Windows8_OS (C:) > Setups > MSI_XDO	S > XDOS_Basis_1.0.4 > XDOS_Basis	s_1.0.4 >
E Bilder	* Name	Änderungsdatum	Тур
AKT_FR_200519	data	31.07.2019 13:27	Dateiordner
ConfigAssist	USB2LAN Driver	31.07.2019 13:27	Dateiordner
MSI_XDOS	autorun 📄	13.03.2014 10:42	Setup-Informatio
SysMon	X str	24.07.2010.20.25	Anwendung
OneDrive	X Sector a	susführen	Symbol
Dieser PC	Behandein von Kor	mpatibilitatsproblemen	

2. Veuillez effectuer ces étapes d'installation :

XENTRY	Diagnostics OpenShell - InstallShield Wizard
ځ	Select the language for the installation from the choices below.
	English (United States)

Veuillez cliquer sur le bouton "Installer" et accepter les Conditions Générales de Vente :



Au cours des deux prochaines étapes, cliquez sur "Suivant" puis sur "Installer" :

	별 XENTRY Diagnostics OpenShell - InstallShield Wizard	A Mercedes-Benz
E	Cick on an icon in the lat below to change how a feature is installed. Feature Description Main application Rodule reature Cick on an icon in the lat below to change how a feature is installed. Feature Description Main application matching and application or provide the state of the	Click Install to begin the installation. If you want bo review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallSh	Instal to: C:Program Files (x86) Mercedes-Benz\ InstalSheld Help Space < Back Next > Cancel	InstaliShield Cancel

Une fois l'installation effectuée, veuillez valider en cliquant sur "Terminer". Le système vous invite alors à redémarrer votre ordinateur.



Après le redémarrage de votre ordinateur, la fenêtre de sélection du matériel s'affiche. Veuillez sélectionner "XENTRY Diagnosis VCI". L'outil ConfigAssist s'ouvre alors automatiquement.

XENTRY Diagnosis Lite HelpCard Téléchargement Configuration de base / Mise à jour & Installation



Internal

Après la sélection du matériel (voir page précédente), une fenêtre de bienvenue s'affiche. Veuillez cliquer sur le bouton "Configurer" puis sur "Continuer".



Vous trouverez des informations relatives aux nouveaux produits dans la fenêtre suivante. Veuillez ensuite cliquer sur "Suivant" jusqu'à ce que l'option "Installer la StartKey" s'affiche. Veuillez alors relever l'ID matériel dans le champ "Données du système", afin de commander votre StartKey via LOT ou le KBC, si vous ne disposez pas d'une StartKey valide :



IMPORTANT:

À la réception de l'e-mail comportant la StartKey, veuillez l'installer ici (vous pouvez télécharger la StartKey en ligne / l'importer par clé USB / la saisir manuellement) (1) :

La StartKey est chargée et

enregistrée (2).



Cliquez sur le bouton "Appliquer et continuer".

II. Configuration de XENTRY Update Service

Veuillez naviguer dans ConfigAssist jusqu'à "Configurer XENTRY Update Service".



Sélectionnez "Sans Retail Data Storage" sous Fourniture de données en ligne pour recevoir des mises à jour sur Internet (si vous utilisez un RDS dans votre atelier, veuillez le connecter comme d'habitude). Cliquez sur "Raccord de contrôle" :



Lorsqu'une connexion internet est établie et que le serveur est disponible, XENTRY Update Service est connecté aux serveurs backend. Si la connexion ne peut pas être établie immédiatement, veuillez répéter plusieurs fois cette étape ou redémarrer le système. Après avoir cliqué sur "Appliquer et continuer", vous verrez apparaître la vue d'ensemble suivante :

\otimes		ConfigAssist
Overview of your system configuration		
© 0	æ 🗿	
Backend server accentibility Ø Al arraw munitivity Ø Diskning ophynesise	XUNTRY Update Service XENTRY Space Service - Actional (activat Read Data Storage) Read Data Storagowet - V72231	
Rentified Nation Scotters is Section		
	<u>(a)</u> (a)	

Cliquez sur "Terminer".

Appelez ensuite le "**XENTRY Update Service Control Center**" depuis le menu de démarrage dans "Mercedes-Benz".

III. Téléchargement et installation de la dernière version

Lorsque le XENTRY Update Service s'affiche, ouvrez le troisième onglet "Vue d'ensemble - Versions" :

\odot				XENTR	Y Update Serv	vice Control Center Venior: 500 Language: 1% •
=	Releases					
\odot	Here all releases for your linked up device are listed, byrg linked up devic autometically. You can also download releases menually to provide them connection.	ice can download mileases I for a device without network				
•	Vesion Product	Pageas	Satur	Update-file	Mata-We	
-	15:3:4 3ENTRY Diagnostics Open Shell	-	Program	Export	Export	
۲						
						D2

Le téléchargement démarre automatiquement. Vous pouvez suivre la progression du téléchargement dans XENTRY Update Service.

Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton "Exporter" afin d'enregistrer la version de base sur le disque dur et décompressez les fichiers.

\odot			XENTRY Update Service Control Center Ventor (200) Language DX *
=	Releases		
0	Here all releases for your linked up device are listed. Dwry linked up devi autometically. You can also download releases manually to provide their connection.	rice can download releases in for a device without network.	
÷	Venion Product	Pageas Salas	Update-file Meta-file
_	15:3:4 XENTRY Diagnostics Open Shell	H Comple	a Espert Espert
•			b

Assurez-vous de disposer de suffisamment de mémoire (env. 150 Go) !

Comme lors de la configuration de base, cliquez sur le fichier start.exe :

	Name	Date modified	Type	Size
Quick access	Hume	Date mounied	i) be	5120
	📕 data	01/08/2019 17:03	File folder	
OneDrive	MD5_Check	01/08/2019 17:05	File folder	
🔜 This PC	USB2LAN Driver	01/08/2019 17:05	File folder	
- 3D Objects		01/08/2019 16:57	Setup Information	1 KE
Desister	X start.exe	01/08/2019 17:05	Application	48 KE
E Desktop	A kentry.ico	01/08/2019 17:05	lcon	25 KE

Suivez les étapes d'installation suivantes :

x	XENTRY
	4
-	

- Sélection de la langue
- Acception des Conditions Générales de Vente
- Confirmation du lieu de
- stockage des données
- Démarrage de l'installation



Après avec réalisé les étapes d'installation, veuillez cliquer sur "Terminer". Le système vous invite alors à redémarrer votre ordinateur :

Après le redémarrage, vous trouverez le symbole XENTRY Diagnosis ainsi que tous les autres symboles sur votre bureau :



IV. Mise en service du matériel "XENTRY Diagnosis VCI"

Allez sur ConfigAssist, sélectionnez "VCI" en tant que matériel, puis cliquez sur le bouton "Configurer".





Internal

Vous trouverez des informations relatives aux nouvelles fonctionnalités des produits dans la fenêtre suivante.



Sinon, cliquez sur "Continuer".

Vous verrez alors votre StartKey valable. Cliquez sur le bouton "Appliquer et continuer".





Procédure pour coupler le VCI de diagnostic à l'ordinateur de diagnostic :

Insérez **d'abord** la clé Wifi dans l'ordinateur de diagnostic. Connectez le VCI à l'ordinateur avec un câble USB et attendez le **signal sonore**. Si le couplage a été réussi, cliquez sur "OK" et retirez le câble USB. L'ordinateur et le VCI sont désormais connecté par Wifi.



Une fois la configuration confirmée, cette vue d'ensemble apparaît.

Cliquez sur "Quitter". XENTRY Diagnosis Lite est maintenant configuré.

IMPORTANT :

Pour un diagnostic avec XENTRY Diagnosis Lite, vous aurez besoin de **crédits**temps. Vous pouvez acheter ces crédits dans le portail B2B Connect : <u>https://b2bconnect.mercedes-benz.com</u> sous "Logiciel" → "Xentry Diagnosis Lite"

Une fois que vous avez démarré XENTRY Diagnosis et sélectionné le véhicule, vous verrez une vue d'ensemble des crédits disponibles :

Vaanoro, Zeitauthahon surwählen u	ualshae für die felsende Sitsung verwendet werden soll		
Dauer	Name des Diagnose-Zeitguthabens	Gültigkeit	Status
 1 Stunden 	Mercedes-Benz Einzelpaket B - Pkw	Gültig bis 29.07 2020	AKTIV 11 Minuten
) 1 Stunden	Mercedes-Benz Einzelpaket B - Pkw	Gültig bis 29.07.2020	AKTIV 11 Minuten
1 Stunden	Mercedes-Benz Einzelpaket B - Pkw		NEU
1 Stunden	Mercedes-Benz Einzelpaket B - Pkw		NEU
1 Stunden	Mercedes-Benz Einzelpaket B - Pkw		NEU
1 Stunden	Mercedes-Benz Einzelpaket B - Pkw		NEU

Après avoir sélectionné un crédit valable et confirmé avec "OK", vous pouvez lancer le diagnostic.

Si vous n'avez pas encore de crédits / si vous n'avez plus de crédits, un message correspondant apparaîtra à l'écran.

Cliquez ensuite sur le bouton "Coupler le VCI".