Nouvelle authentification dans XENTRY Diagnosis

Avant la mise en service, la programmation ou le codage de calculateurs de tout type (XENTRY Flash), vous devez vous authentifier à XENTRY Diagnosis avec un deuxième facteur.

Authentification multi facteurs

Vous aurez besoin à l'avenir des éléments suivants

Comme toujours

de votre nom d'utilisateur et mot de passe.

- En outre :
 - d'une application d'authentification sur votre smartphone ou
 - o d'une clé de sécurité USB

e sécurité USB

Authentification dans XENTRY Diagnosis

- Pour chaque processus XENTRY Flash, vous serez guidé automatiquement dans la procédure d'authentification.
- La fenêtre correspondante s'ouvre automatiquement dans XENTRY Diagnosis.



Application pour smartphone

- Veuillez installer une application d'authentification sur votre smartphone.
- Veuillez tenir compte de ce qui suit : l'application doit respecter la norme RFC6238 TOTP.

Ou :

Clé de sécurité USB

- Veuillez vous procurer suffisamment de clés de sécurité USB.
- Vous en trouverez chez un revendeur de produits électroniques ou directement auprès du fabricant.
- Veuillez noter que la clé de sécurité USB doit respecter la norme FIDO2.

L'authentification multi facteurs est obligatoire pour tous les utilisateurs de XENTRY Diagnosis dans le monde entier.



HelpCard | XENTRY Diagnosis Authentification multi facteurs



Fonctionnement de l'authentification dans XENTRY Diagnosis

L'authentification multi facteurs est nécessaire pour la mise en service, la programmation et le codage de tous les calculateurs.

Préparation

Nous vous recommandons de créer votre deuxième facteur au préalable via l'URL suivante :

https://login.mercedes-benz.com/password/mfa-settings

Première connexion

 Utilisez XENTRY Diagnosis comme vous en avez l'habitude. Dès que cela est nécessaire, XENTRY Diagnosis vous invite à vous authentifier.

Connector Publication	Les informations pour l'ouverture de session sont insuffisantes.
Mode sélectionné . 1	foutes les étapes sont effectuées avec la connexion en ligne.
On-line	Support technique
Effectuer toutes les actions en ligne.	Assistance par le User Hatp Desk
Conditional pelliminatives	Les conditions ne sont pas remplies.
Messages de naintenance act	🕬 🕼 II n'y a actuellement pas de messages de maintenance non k
Instructions relatives in to proce	nuw 🗸 Il a été pris bonne note des instructions sur la procédure.

- 2 Cliquez sur le bouton "Ouvrir une session utilisateur" pour compléter l'ouverture de session avec toutes les informations d'utilisateur nécessaires (dans ce cas, l'authentification avec le deuxième facteur).
- 3 Si vous n'avez pas encore enregistré le deuxième facteur, configurez-le maintenant pour l'authentification.



Connecter l"utilisateur

4 Une fois le processus terminé, vous recevez une confirmation d'authentification. Vous pouvez maintenant reprendre votre travail avec XENTRY Diagnosis comme d'habitude.



À partir de la deuxième connexion

Utilisez XENTRY Diagnosis comme vous en avez l'habitude. Dès que cela est nécessaire, XENTRY Diagnosis vous invite à vous authentifier.



1

Utilisez désormais votre deuxième facteur d'authentification.

2.1 Application sur smartphone

Si vous avez enregistré une application d'authentification comme deuxième facteur, une notification push correspondante apparaît automatiquement sur votre smartphone, selon les paramètres.

2.2 Clé de sécurité USB

Si vous avez enregistré une clé de sécurité USB comme deuxième facteur, insérez-la maintenant dans une prise USB disponible dans votre XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2.



Vous êtes maintenant authentifié et pouvez reprendre votre travail avec XENTRY Diagnosis comme d'habitude.



ification
: à mod
- Sujet
ût 2022
on : Ao
/ersi

HelpCard | XENTRY Diagnosis Authentification multi facteurs

